




# Betriebsanleitung Nebenantriebe

Gültig ab: Januar 2015

Ersetzt: HY25-1240-M1/DE September 2014



Baureihe 230 Baureihe 238 Baureihe 800 Baureihe 231 Baureihe 270 Baureihe 852 Baureihe 236 Baureihe 271 Baureihe 885



# /! WARNUNG – Verantwortung des Anwenders

FUNKTIONSFEHLER, DIE FALSCHE AUSWAHL ODER DIE FALSCHE ANWENDUNG DER HIERIN BESCHRIEBENEN PRODUKTE ODER DAMIT VERBUNDENEN ARTIKEL KÖNNEN ZU TÖDLICHEN UNFÄLLEN, VERLETZUNGEN UND SACHSCHÄDEN FÜHREN.

Dieses Dokument und andere Information der Parker-Hannifin Corporation, deren Tochtergesellschaften und Vertragshändler beschreiben Produkt- und/oder Systemausführungen, die weitere Untersuchungen und die erforderlichen Kenntnisse der Benutzer voraussetzen.

Der Anwender ist, durch seine eigenen Analysen und Tests allein verantwortlich für die endgültige Auswahl des Systems bzw. der Komponenten, und er muss sicherstellen, dass alle Leistungsmerkmale, Haltbarkeits- und Wartungsanforderungen sowie Sicherheits- und Warnhinweise für die Anwendung erfüllt sind. Der Anwender muss alle Aspekte der Anwendung gemäß einschlägiger Industrienormen analysieren und die Informationen in Bezug auf das Produkt im aktuellen Produktkatalog sowie in allen anderen durch Parker, deren Tochtergesellschaften oder autorisierten Vertragshändlern bereitgestellten Unterlagen befolgen.

Soweit Parker, deren Tochtergesellschaften oder autorisierten Vertragshändler Komponenten- oder Systemoptionen basierend auf vom Anwender angegebene Daten oder Spezifikationen bereitstellen, trägt der Anwender die Verantwortung dafür, dass solche Daten und Spezifikationen für alle Anwendungen und nach vernünftigem Ermessen vorhersehbaren Verwendungszwecke der Komponenten und Systeme geeignet und ausreichend sind.

### Verkaufsangebot

Die in diesem Dokument beschriebenen Teile werden hiermit von der Parker Hannifin Corporation, ihren Tochtergesellschaften oder autorisierten Vertragshändlern zum Verkauf angeboten. Für dieses Angebot und dessen Annahme gelten die im "Verkaufsangebot" dargelegten Bedingungen.

### **Patentinformationen**

Der Chelsea® Nebenantrieb oder dessen Komponenten, der/die im Lieferumfang dieser Betriebsanleitung enthalten ist/sind, können unter einem oder mehreren der folgenden US-Patente hergestellt worden sein: 7,159,701 7,007,565

6,962,093 1,326,036 60,321,840.7 Weitere Patente wurden beantragt.

© Copyright 2015, Parker Hannifin Corporation, Alle Rechte vorbehalten



# Inhalt

# Betriebsanleitung **Powershift-Nebenantriebe**

Allgemeine Informationen	
Sicherheitshinweise	
Empfehlungen zum Abstützen direkt montierter Pumpen	
Vorwort	
Anbringen der Sicherheitsaufkleber des Chelsea-Nebenantriebs	
Funktionsweise der Hilfsantriebswelle	
Technische Daten der Spicer®-Kreuzgelenkwelle	7
Einbauanleitungen	
Überblick über Dodge/Sterling-Anwendungen (bis Modelljahr 2010)	
Überblick über RAM-Anwendungen (Modelljahre 2011 und 2012)	9-10
Überblick über RAM-Anwendungen (ab Modelljahr 2013)	
Überblick über die Vorbereitung des Einbaus.	14-15
Einbau des Nebenantriebs für Dodge/Sterling/RAM-Hochleistungs-Fahrgestelle mit Kabine	16-17
Verdrahtungsschemata für Dodge/Sterling-Fahrgestelle mit Kabine (Modelljahr 2007–2010)	
Verdrahtung der Dodge/Sterling-Fahrgestelle mit Kabine (Modelljahr 2007–2010)	20
Verdrahtungsanweisungen für RAM-Fahrgestelle mit Kabine (ab Modelljahr 2011)	21
Verdrahtungsschema für Dodge- und RAM-Fahrgestelle mit Kabine (ab Modelljahr 2011)	22-23
Einbauschema für RAM-Fahrgestelle Baureihe 270 ohne EOC (Modelljahr 2011 und 2012)	24
Einbauschema für RAM-Fahrgestelle Baureihe 270 ohne EOC (ab Modelljahr 2013)	25
Anbau eines Nebenantriebs der Baureihe 230, 236, 238, 270, 800, 852 und 885 an das Getriebe	26-27
Anbau eines Nebenantriebs der Baureihe 231 und 271 an das Getriebe	28-29
Prüfung des Zahnflankenspiels	30
Anschluss der Nebenantriebs-Druckschläuche	31-32
Nebenantriebs-Verbindungsanschlüsse für GM-Modelle	33
Einbauschema der Komponenten der Schaltvorrichtung für Baureihe 270, 271, 800 and 852 (Allison)	34
Einbauschema der Komponenten der Schaltvorrichtung für Baureihe 270 und 271 (Allison Baureihe 1000, 2000/2400)	35
Einbauschema der Komponenten der Schaltvorrichtung für Baureihe 230 und 231 ohne EOC (Allison-Baureihe 1000, 2000/2400)	36
Einbauschema der Nebenantriebe für Baureihe 270 und 271 mit Kombiventil (Allison Baureihe 1000, 2000/24	
Einbauschema der Komponenten der pneumatischen Schaltung für Baureihe 230 und 231 mit manuellem Pneumatikventil (Allison-Baureihe 1000, 2000/2400)	38
Einbauschema für Baureihe 270, 271, 800 and 852 (Allison) mit Electronic Overspeed Control	
Einbauschema für Baureihe 270 und 271 (Allison-Baureihe 1000, 2000/2400) mit Electronic Overspeed Conf	
Einbauschema der Komponenten der Schaltvorrichtung für Baureihe 230 und 231 mit EOC (Allison-Baureihe 1000, 2000/2400)	
Einbauschema für Baureihe 270 / AISIN-Automatikgetriebe, 12 und 24 Volt, ohne Drehzahlbegrenzer (Modelle A443, A445 und A450-43LE)	
Einbauschema für Baureihe 270 / AISIN-Automatikgetriebe, 12 und 24 Volt, mit Drehzahlbegrenzer (Modelle A443, A445 und A450-43LE)	
Einbauschema für Baureihe 270, 12 und 24 Volt (AISIN A460 & A465) ohne Drehzahlbegrenzer	
Einbauschema für Baureihe 270 (AISIN A460 & A465) mit Electronic Overspeed Control	
Einbauschema der Komponenten der Schaltvorrichtung für Baureihe 230, 231, 236 and 238 ohne EOC	
Einbauschema der Komponenten der Schaltvorrichtung für Baureihe 885 ohne EOC	

Fortsetzung auf der nächsten Seite



## Bulletin HY25-1240-M1/DE Inhalt

# Betriebsanleitung

# Powershift-Nebenantriebe

Einbauschema der Komponenten der Schaltvorrichtung für Baureihe 230 und 231 mit EO	C50
Einbauschema der Komponenten der Schaltvorrichtung für Baureihe 885 mit EOC	51
Einbauschema der Druckschmierung für Baureihe 885	52
Installation der Kontrollleuchte	52
Instrumententafel-Bohrschablone für Kontrollleuchte	53
Instrumententafel-Bohrschablone für 6- und 8-Schrauben-Nebenantriebe mit pneumatisch	nem Schaltventil53-54
Öffnungen für den Nebenantrieb an Automatikgetrieben	55-57
Hydraulikkreisprüfung des Powershift-Nebenantriebs	58
Installation und Drehmomente drehbarer Flansche	59
Schaltverfahren und Sicherheitsvorkehrungen für den Nebenantrieb	60
Wartung der Nebenantriebe	61
Verkaufsangebot	62-63



# Betriebsanleitung

### Powershift-Nebenantriebe

## Sicherheitshinweise

Die nachfolgenden Anweisungen sind wichtig für Ihre Sicherheit sowie die Sicherheit des Endanwenders. Diese Anweisungen sorgfältig lesen, um sie richtig zu verstehen.

## Allgemeine Sicherheitsinformationen

### Zum Verhindern von Personen- oder Sachschäden:

- Alle Betriebsanleitungen, Servicehandbücher und/oder anderen Anleitungen sorgfältig lesen.
- Die angegebenen Anweisungen strikt befolgen und stets geeignete Werkzeuge und Sicherheitsausrüstung verwenden.
- Sie müssen eine angemessene Ausbildung erhalten haben.
- Bei der Reparatur oder Wartung von Ausrüstungen bzw. bei der Arbeit unter einem Fahrzeug nicht allein arbeiten.
- Stets Komponenten verwenden, die für die jeweiligen Anwendungen zugelassen sind.
- Die Komponenten ordnungsgemäß zusammenbauen.
- Keine verschlissenen oder beschädigten Komponenten verwenden.
- Angehobene oder bewegliche Ausrüstungen stets blockieren, um Verletzungen von an oder unter einem Fahrzeug arbeitendem Personal zu verhindern.
- Die Bedienelemente des Nebenantriebs oder anderer angetriebener Ausrüstung nicht von einer Position aus betätigen, die Personenschäden durch bewegliche Teile verursachen kann.

## Korrekte Auswahl des Nebenantriebs

WARNUNG: Ein Nebenantrieb muss entsprechend des Fahrzeuggetriebes und der anzutreibenden Zusatzausrüstung ausgewählt werden. Ein ungeeigneter Nebenantrieb kann schwere Schäden am Fahrzeuggetriebe, der Antriebswelle der Zusatzausrüstung und/oder der angetriebenen Zusatzausrüstung verursachen. Beschädigte Komponenten oder Ausrüstungen können versagen und so zu schweren Verletzungen des Fahrzeugführers oder anderer Personen führen.

### Zum Verhindern von Personen- oder Sachschäden:

- Bei Auswahl, Installation, Reparatur oder Verwendung eines Nebenantriebs stets die Kataloge, Literatur und Betriebsanleitungen von Chelsea zu Rate ziehen und die Empfehlungen von Chelsea beachten.
- Keinen Nebenantrieb verwenden, der nicht von Chelsea für das jeweilige Fahrzeuggetriebe empfohlen wurde.
- Die Ausgangsspezifikationen des Nebenantriebs stets entsprechend den Anforderungen der anzutreibenden Ausrüstung auswählen.
- Keinen Nebenantrieb verwenden, dessen Drehzahlbereich die maximale Drehzahl der anzutreibenden Ausrüstung überschreiten kann.

## Betrieb des Powershift-Nebenantriebs bei kalter Witterung

WARNUNG: Bei kalter Witterung (0 °C und darunter) kann ein ausgekuppelter Powershift-Nebenantrieb kurzzeitig ein hohes Drehmoment übertragen, das zur unerwarteten Drehung der Abtriebswelle führen kann. Dies wird durch die hohe Viskosität von Getriebeöl bei extrem niedrigen Temperaturen verursacht. Wenn zwischen den Nebenantriebs-Kupplungsplatten Schlupf auftritt, erwärmt sich das Öl äußerst schnell und die Flüssigkeitsreibung nimmt schnell ab.

Die Drehung der Nebenantriebs-Abtriebswelle kann in diesem Fall zur unerwarteten Bewegung der angetriebenen Ausrüstung führen, wodurch schwere Personen- oder Sachschäden verursacht werden können.

### Zum Verhindern von Personen- oder Sachschäden:

- Die angetriebene Ausrüstung muss über separate Bedienelemente verfügen.
- Die angetriebene Ausrüstung muss immer ausgekuppelt sein, wenn sie nicht verwendet wird.
- Die angetriebene Ausrüstung erst dann verwenden, nachdem das Fahrzeug auf Betriebstemperatur erwärmt wurde.



Dieses Symbol warnt vor möglichen Personenschäden.



# Sicherheitshinweise (Fortsetzung)

### Rotierende Hilfsantriebswellen



WARNUNG: 5



- Sich in rotierenden Hilfsantriebswellen verfangende Kleidungsstücke, Haut, Haare, Hände usw. können schwere oder tödliche Verletzungen verursachen.
- Nicht unter dem Fahrzeug arbeiten, während der Motor läuft.
- Nicht an oder in der Nähe einer freiliegenden Welle arbeiten, während der Motor läuft.
- Den Motor abstellen, bevor an Nebenantrieben oder angetriebener Ausrüstung gearbeitet wird.
- Freiliegende Antriebswellen müssen gesichert werden.

### Sicherung von Hilfsantriebswellen

**WARNUNG:** Wir empfehlen dringend, einen Nebenantrieb und eine direkt montierte Pumpe zu verwenden, um die Hilfsantriebswelle möglichst zu eliminieren. Falls eine Hilfsantriebswelle verwendet wird und nach der Installation freiliegt, liegt es in der Verantwortung des Fahrzeugkonstrukteurs und des Installateurs des Nebenantriebs, eine Schutzvorrichtung zu installieren.

## Verwendung von Feststellschrauben

WARNUNG: Hilfsantriebswellen können mit versenkten oder überstehenden Feststellschrauben installiert werden. Bei Verwendung einer Vierkant-Feststellschraube muss darauf geachtet werden, dass der Schraubenkopf über die Nabe der Gabel hinausragt und Kleidungsstücke, Haut, Haare, Hände usw. daran hängen bleiben können. Eine Innensechskant-Feststellschraube, die nicht über die Nabe der Gabel hinausragen darf, ermöglicht nicht das gleiche Drehmoment wie eine Vierkant-Feststellschraube. Zudem kann eine Vierkant-Feststellschraube in Kombination mit einem Sicherungsdraht verhindern, dass sich die Schraube aufgrund von Vibration lockert. In jedem Fall muss eine Hilfsantriebswelle – unabhängig von der verwendeten Feststellschraube – gesichert werden.

## Wichtig: Sicherheitsinformationen und Betriebsanleitung

Chelsea-Nebenantriebe werden mit Sicherheitsaufklebern, Anweisungen und einer Betriebsanleitung geliefert. Diese Dokumente sind im Umschlag mit den Nebenantriebs-Montagedichtungen zu finden. Bestimmte Einzelteile und Teilesätze enthalten ebenfalls Sicherheitsinformationen und Installationsanleitungen. **Vor Installation und Betrieb des Nebenantriebs die Betriebsanleitung lesen.** Die Sicherheitsaufkleber gemäß den mitgelieferten Installationsanweisungen anbringen. Die Betriebsanleitung im Handschuhfach des Fahrzeugs aufbewahren.



## WARNUNG: Betrieb des Nebenantriebs bei fahrendem Fahrzeug

Manche Nebenantriebe können betrieben werden, während sich das Fahrzeug bewegt. Um dies zu ermöglichen, muss der Nebenantrieb entsprechend der Fahrgeschwindigkeit, dem Fahrzeuggetriebe und der angetriebenen Ausrüstung ausgewählt werden.

Wenn hinsichtlich der technischen Daten und Einsatzmöglichkeiten des Nebenantriebs Zweifel bestehen, den Nebenantrieb nicht betreiben, während sich das Fahrzeug bewegt. Der falsche Einsatz bzw. der unsachgemäße Betrieb des Nebenantriebs kann schwere Personenschäden oder vorzeitigen Ausfall des Fahrzeugs, der angetriebenen Ausrüstung und/oder des Nebenantriebs verursachen.

Den Nebenantrieb nur dann einkuppeln, wenn die angetriebene Ausrüstung nicht in Betrieb ist.

## Sicherheitsvorkehrungen für den Einbau der Pumpe

Die Pumpe mit einer Halterung am Getriebe abstützen, wenn:


- die Pumpe 18 kg oder mehr wiegt.
- die kombinierte Länge von Nebenantrieb und Pumpe zwischen Nebenantriebs-Mittellinie und Pumpenende **45 cm** oder mehr beträgt.



Dieses Symbol warnt vor möglichen Personenschäden.



# Empfehlungen zum Abstützen direkt montierter Pumpen






## Darauf achten, dass die Halterung die Pumpe/Nebenantrieb-Kombination nicht übermäßig belastet.

Chelsea empfiehlt dringend, bei allen Anwendungen Pumpenhalterungen (Stützarme) zu verwenden. Wird in den folgenden Fällen keine Pumpenhalterung verwendet, erlischt die Garantie für den Nebenantrieb:

- 1) Das kombinierte Gewicht von Pumpe, Anschlüssen und Schlauch überschreitet 18 kg.
- 2) Die kombinierte Länge von Nebenantrieb und Pumpe zwischen Nebenantriebs-Mittellinie und Pumpenende beträgt **45 cm** oder mehr.

**AUSSERDEM**: Vor Installation der Pumpe am Nebenantrieb die Pilotbuchse der Nebenantriebs-Pumpenwelle mit Schmierfett (Chelsea-Schmierpackung 379688) schmieren.







## Vorwort

Diese Betriebsanleitung enthält alle Informationen, die für die ordnungsgemäße Installation von Chelsea® Nebenantrieben erforderlich sind. Die richtige Installation und Einrichtung eines Nebenantriebs tragen dazu bei, die Zuverlässigkeit und Rentabilität Ihrer Nutzfahrzeuge, Zugmaschinen und zugehörigen Komponenten zu optimieren.

Bevor Sie neue Nutzfahrzeuge bestellen, sollten Sie sichergehen, dass Sie die richtige Getriebe/Nebenantrieb-Kombination erhalten. Ein unangemessenes Getriebe wird den Nebenantrieb in relativ kurzer Zeit überlasten. Dazu kommt, dass eine ungeeignete Getriebe/Nebenantrieb-Kombination von Anfang an zu unzulänglicher Leistung der Zusatzausrüstung führen kann.

Wenn Sie zur Auswahl des richtigen Nebenantriebs für ein Getriebe Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Chelsea® Vertragshändler. Ihr Händler kann Sie bei der Auswahl der richtigen Komponenten unterstützen, um den effizienten Einsatz in der jeweiligen Anwendung zu ermöglichen.

## Anbringen der Sicherheitsaufkleber des Chelsea-Nebenantriebs


- 1. Die beiden druckempfindlichen Vinylaufkleber (schwarz/orange auf weißem Hintergrund, 13 cm x 18 cm, Artikelnr. 379274) müssen so an den Rahmenschienen des Fahrzeugs (einer (1) auf jeder Seite) angebracht werden, dass sie für alle Personen, die in der Nähe der rotierenden Nebenantriebswelle unter dem Fahrzeug arbeiten, GUT SICHTBAR sind. Wenn das Fahrzeug lackiert werden soll, die beiden (2) Aufkleber abdecken. Das Abdeckband nach dem Lackieren wieder entfernen.
- Den einzelnen (1) druckempfindlichen Vinylaufkleber (schwarz/orange auf weißem Hintergrund, 9 cm x 13 cm, Artikelnr. 379275) an der Sonnenblende des Fahrersitzes in der N\u00e4he des Sonnenblendenaufklebers f\u00fcr den Nebenantrieb anbringen.
- 3. Den einzelnen (1) druckempfindlichen Vinylaufkleber (rot/weiß mit schwarzen Buchstaben, 9 cm x 19 cm, Artikelnr. 379915) gegenüber dem oben installierten Aufkleber 379275 an der Sonnenblende anbringen.
- 4. Die einzelne (1) weiß/schwarze Hartkartonkarte, Artikelnr. 379276, so in das Handschuhfach des Fahrzeugs legen, dass sie gut sichtbar ist, d. h. möglichst oben auf allen anderen Dokumenten im Handschuhfach.

Aufkleber können unter Angabe der Artikelnummer 328946X kostenlos bei Ihrem Chelsea-Vertragshändler bestellt werden oder schriftlich direkt bei:

Parker Hannifin Corporation Chelsea Products Division 8225 Hacks Cross Road Olive Branch, MS 38654, USA Kundendienst: +1-662-895-1011



# **Allgemeine Informationen**





## Funktionsweise der Hilfsantriebswelle

Eine Hilfsantriebswelle überträgt das Drehmoment von der Kraftquelle auf das angetriebene Zubehörteil. Die Welle muss neben dem maximalen Drehmoment und der maximalen Drehzahl des Zubehörteils auch jegliche auftretende Stoßbelastungen übertragen können.

Da die Hilfsantriebswelle ständig in relativen Winkeln zwischen der Kraftquelle und dem angetriebenen Zubehörteil betrieben wird, muss die Länge der Welle während der Übertragung des Drehmoments veränderlich sein. Diese Längenänderung, gewöhnlich als "Gleitbewegung" bezeichnet, wird durch die Bewegung des Antriebsstrangs infolge von Reaktionen auf das Drehmoment und Durchbiegung des Fahrgestells verursacht.

Gleiche Betriebswinkel der Gelenkwelle sind in einer Anwendung mit Hilfsantriebs-Gelenkwellen äußerst wichtig. In vielen Fällen hängt die Lebensdauer einer Gelenkwelle von den Betriebswinkeln ab (siehe nachfolgende Tabelle).

Die nachfolgenden Informationen gelten nur für Anwendungen mit Gelenkwellen der Baureihe 1000 bis 1310. Für Anwendungen, die größere Gelenkwellen als Baureihe 1310 erfordern, wenden Sie sich bitte an Ihren Chelsea-Vertragshändler.

## **Bestimmung des Wellentyps**

- 1) Voll- oder Hohlwellen?
  - a) Bei Anwendungen, die eine Drehzahl von mehr als 1000 U/min oder eine gut ausgewuchtete Hilfsantriebswelle erfordern, sollte eine Hohlwelle verwendet werden.
  - b) Die Spicer Hilfsantriebs-Gelenkwellen in Vollausführung sind für zeitweisen Betrieb mit Drehzahlen bis zu 1000 U/min geeignet. Dazu gehören u. a. folgende Anwendungen:

Antrieb kleiner Hydraulikpumpen

Antrieb von Winden

Antrieb von Produktpumpen mit niedriger Drehzahl

2) Die Gelenkwellen-Baureihe anhand der Tabelle auf der folgenden Seite bestimmen.

Betriebswinkel von Spicer®-Kreuzgelenkwellen					
Drehzahl der Max. normaler Drehzahl der Max. norm Antriebswelle Betriebswinkel Antriebswelle Betriebswi					
3000 5° 50'		1500	11° 30'		
2500	7° 00'	1000	11° 30'		
2000	8° 40'	500	11° 30'		

Die obigen Angaben basieren auf einer Winkelbeschleunigung von 100 RAD/s²



# Technische Daten der Spicer®-Kreuzgelenkwelle

Baureihe	1000	1100	1280	1310
Nenndrehmoment  Kfz-Anwendung (Benzin- oder Dieselmotor), lbs. ft., kontinuierlich	50	54	95	130
Rohrausführung Durchmesser Wandstärke W = Geschweißt S = Nahtlos	1,750 0,065 W	1,250 0,095 S	2,500 0,083 W	3,00 0,083 W
Flanschdurchmesser (Schwenkdurchmesser) Rechtwinklige Ausführung	3,500	3,500	3,875	3,875
Schraubenbohrungen – Flanschkragen Kreis Durchmesser Anzahl Durchmesser Pilotstecker	2,750 0,312 4 2,250	2,750 0,312 4 2,250	3,125 0,375 4 2,375	3,125 0,375 4 2,375
Abstand zwischen Befestigungsschrauben Ausführungen mit Sprengring	2,188	2,656	3,469	3,469
Lagerdurchmesser	0,938	0,938	1,062	1,062

*Max. Betriebsdrehzahl nach Rohrgröße, Vollwellengröße und Länge *(für Drehzahlen unter 500 U/min oder über 2500 U/min wenden Sie sich bitte an Ihren Chelsea-Vertragshändler)							
Rohrdurchmesser und Wandstärke von Gelenk und Welle (W = Geschweißt S = Nahtlos)	Max. installierte Länge in Zoll für die jeweilige Drehzahl Mittenabstand der Gelenkwellen bei Ausführungen mit zwei Gelenkwellen oder Abstand zwischen Mittellinie des Gelenks und Mittellinie des mittleren Lagers bei Ausführungen mit Gelenk und Welle nach Drehzahl (U/min)						
	500	1000	1500	2000	2500		
1,750" x 0,065" W	117"	82"	67"	58"	52"		
1,250" x 0,095" S	91"	64"	52"	45"	40"		
2,500" x 0,083" W	122"	55"					
3,000" x 0,083" W	85" 76"						
Vollwellen- Durchmesser	Vollwellen-						
0,750"	60"	42"	35"	30"	27"		
0,812"	62"	44"	36"	31"	28"		
0,875"	65"	46"	37"	32"	29"		
1,000"	69"	49"	40"	35"	31"		
1,250" 77" 55" 45" 39" 35'							



## Überblick über Dodge/Sterling Anwendungen (bis Modelljahr 2010) Betrieb des Nebenantriebs

Fahrzeuge mit einem 3500/4500/5500 Dodge Fahrgestell mit Kabine, die mit dem Aisin-6-Gang-Automatikgetriebe oder dem G-56 6-Gang-Schaltgetriebe ausgestattet sind, können mit einem vom Getriebe angetriebenen Nebenantrieb nachgerüstet werden. Der Kunde verfügt dann über die Möglichkeit, den Nebenantrieb im "stationären" oder "mobilen" Modus zu betreiben. Die Fahrzeuge werden vom Hersteller für den "stationären" Modus konfiguriert. Die Umstellung auf den "mobilen" Modus muss von einem DaimlerChrysler Vertragshändler durchgeführt werden, da für die Änderung der Fahrzeugeinstellungen ein firmeneigenes Spezialwerkzeug erforderlich ist.

### Stationärer Modus

Damit der Nebenantrieb in diesem Modus betrieben werden kann, muss das Fahrzeug die folgenden Anforderungen erfüllen:

- Getriebe ist in der Parkstellung positioniert (Fahrzeuge mit Automatikgetriebe)
- Nachgerüsteter Schalter (Ein/Aus) wurde aktiviert
- Feststellbremse ist verriegelt (Fahrzeuge mit Schaltgetriebe)
- Fahrzeugmotor läuft
- Keine Fahrzeug-, Bremssystem- oder Kupplungsschalterfehler vorhanden
- Nebenantrieb wurde ordnungsgemäß in die Fahrzeugkreise integriert

Der Kunde hat die Möglichkeit, den Nebenantrieb über die Tempomatschalter oder über einen (vom Lieferanten des Nebenantriebs bereitgestellten) Fernbedienungsschalter zu betätigen. Für den Betrieb mittels Tempomatschalter muss der Kunde zunächst den nachgerüsteten Ein/Aus-Schalter aktivieren. Anschließend wird der Tempomat-Einschalter betätigt. Danach muss der SET-Schalter gedrückt werden. Das Fahrzeug befindet sich dann im Nebenantriebs-Betriebsmodus und der Nebenantrieb kann verwendet werden. Zum Erhöhen oder Verringern der Leerlaufdrehzahl des Motors für die Optimierung des Betriebs des Nebenantriebs können die Tempomatschalter für Beschleunigung bzw. Verlangsamung verwendet werden. Zum Beenden der Verwendung des Nebenantriebs und Wiederaufnehmen des normalen Fahrzeugbetriebs den nachgerüsteten Ein/Aus-Schalter auf "Aus" stellen.

Für den Betrieb des Nebenantriebs mittels Fernbedienungsschalter muss der Kunde sicherstellen, dass die oben aufgeführten Anforderungen erfüllt sind. Außerdem wird vorausgesetzt, dass der Nebenantrieb und der Fernbedienungsschalter richtig installiert und ordnungsgemäß in die Fahrzeugkreise integriert wurden. Dies liegt in der Verantwortung des Installateurs des Nebenantriebs und der Schalter / des Fernbedienungssystems. Der Hersteller des Nebenantriebs muss gewährleisten, dass die Elektrik (der Schalter und des Fernbedienungssystems) mit dem elektrischen System und den Softwarefunktionen des Fahrzeugs kompatibel ist.

## **Mobiler Modus**

Damit der Nebenantrieb in diesem Modus betrieben werden kann, muss das Fahrzeug die folgenden Anforderungen erfüllen:

- "Mobiler" Modus wurde mittels eines firmeneigenen Spezialwerkzeugs von einem Vertragshändler aktiviert
- Nachgerüsteter Schalter (Ein/Aus) wurde aktiviert
- Getriebe ist in der Park- oder Betriebsstellung positioniert (Fahrzeuge mit Automatikgetriebe)
- Feststellbremse ist gelöst
- Keine Fahrzeug-, Bremssystem- oder Kupplungsschalterfehler vorhanden
- Fahrzeugmotor läuft
- Nebenantrieb wurde ordnungsgemäß in die Fahrzeugkreise integriert

Der Kunde kann den Nebenantrieb verwenden, während sich das Fahrzeug bewegt. Hierfür muss die Nebenantriebsfunktion aktiviert werden, bevor das Getriebe aus der Parkstellung geschaltet wird. Dies erfolgt durch Positionieren des nachgerüsteten Ein/Aus-Schalters auf "Ein". Danach kann der Kunde das Fahrzeug in einen Vorwärts- oder Rückwärtsgang schalten und den Nebenantrieb verwenden. Zum Beenden der Verwendung des Nebenantriebs und Wiederaufnehmen des normalen Fahrzeugbetriebs den nachgerüsteten Ein/Aus-Schalter auf "Aus" stellen.

**HINWEIS:** Anwendungsspezifische Informationen über die Anforderungen an Nebenantrieb und Pumpe sowie zusätzliche Fahrzeuginformationen (Schaltpläne, voreingestellte Leerlaufdrehzahlen, Motordrehzahlgrenzen sowie Anforderungen an die Fahrzeughardware und -software) finden Sie im Dodge Body Builders Guide unter "Wiring Diagrams" und den entsprechenden Links.



## Überblick über RAM-Anwendungen (Modelljahre 2011 und 2012)

### Betrieb des Nebenantriebs

Fahrzeuge mit einem 3500/4500/5500 RAM Fahrgestell mit Kabine, die mit dem Aisin-6-Gang-Automatikgetriebe oder dem G-56 6-Gang-Schaltgetriebe ausgestattet sind, können mit einem vom Getriebe angetriebenen Nebenantrieb nachgerüstet werden. Der Kunde verfügt dann über die Möglichkeit, den Nebenantrieb im "stationären" oder "mobilen" Modus zu betreiben. Die Fahrzeuge werden vom Hersteller für den "stationären" Modus konfiguriert. Die Umstellung auf den "mobilen" Modus muss von einem Chrysler Group LLC-Vertragshändler durchgeführt werden, da für die Änderung der Fahrzeugeinstellungen ein firmeneigenes Spezialwerkzeug erforderlich ist. Beim normalen Betrieb wird die Motordrehzahl des Fahrzeugs auf 900 U/min reduziert, wenn der Nebenantrieb eingekuppelt wird. Mithilfe der Tempomatschalter kann die Leerlaufdrehzahl auf einen Wert zwischen 900 und 2000 U/min erhöht werden.

### Stationärer Modus

Bei diesem Modus erfolgt der Antrieb der Zusatzausrüstung über eine Hilfsantriebswelle vom Getriebe. Der stationäre Modus wird über einen Schalter in der Kabine aktiviert und funktioniert nur bei stehendem Fahrzeug. Der Eingang ist über den Schalter mit Masse verbunden. Nach Aktivierung des Schalters kann die Motordrehzahl durch Drücken des Tempomatschalters für Beschleunigung (RES ACCEL) am Lenkrad erhöht bzw. durch Drücken des Tempomatschalters für Verlangsamung (COAST) verringert werden. Ein für stationären Betrieb ausgelegter Nebenantrieb kann nur bei stehendem Fahrzeug aktiviert werden. Bei Nutzfahrzeugen mit Automatikgetriebe muss das Getriebe in der Parkstellung positioniert sein und die Betriebsbremse muss freigegeben und funktionsfähig sein. Bei Nutzfahrzeugen mit Schaltgetriebe muss die Feststellbremse verriegelt und die Betriebsbremse freigegeben und funktionsfähig sein.

Damit der Nebenantrieb in diesem Modus betrieben werden kann, muss das Fahrzeug die folgenden Anforderungen erfüllen:

- Getriebe ist in der Parkstellung positioniert (Fahrzeuge mit Automatikgetriebe)
- Nachgerüsteter Schalter (Ein/Aus) wurde aktiviert
- Feststellbremse ist verriegelt (Fahrzeuge mit Schaltgetriebe)
- Kupplung ist nicht betätigt (Kupplungssperrschalter)
- Fahrzeugmotor läuft
- Keine Getriebe-, Motor-, Gassystem-, Bremssystem- oder Kupplungsschalterfehler vorhanden
- Nebenantrieb wurde ordnungsgemäß in die Fahrzeugkreise integriert

Der Kunde hat die Möglichkeit, den Nebenantrieb über die Tempomatschalter oder über einen (vom Lieferanten des Nebenantriebs bereitgestellten) Fernbedienungsschalter zu betätigen. Für den Betrieb mittels Tempomatschalter muss der Kunde zunächst den nachgerüsteten Ein/Aus-Schalter aktivieren. Das Fahrzeug befindet sich dann im Nebenantriebs-Betriebsmodus und der Nebenantrieb kann verwendet werden. Zum Erhöhen oder Verringern der Leerlaufdrehzahl des Motors für die Optimierung des Betriebs des Nebenantriebs können die Tempomatschalter für Beschleunigung bzw. Verlangsamung verwendet werden. Zum Beenden der Verwendung des Nebenantriebs und Wiederaufnehmen des normalen Fahrzeugbetriebs den nachgerüsteten Ein/Aus-Schalter auf "Aus" stellen.

Für den Betrieb des Nebenantriebs mittels Fernbedienungsschalter muss der Kunde sicherstellen, dass die oben aufgeführten Anforderungen erfüllt sind. Außerdem wird vorausgesetzt, dass der Nebenantrieb und der Fernbedienungsschalter richtig installiert und ordnungsgemäß in die Fahrzeugkreise integriert wurden. Dies liegt in der Verantwortung des Installateurs des Nebenantriebs und der Schalter / des Fernbedienungssystems. Der Hersteller des Nebenantriebs muss gewährleisten, dass die Elektrik (der Schalter und des Fernbedienungssystems) mit dem elektrischen System und den Softwarefunktionen des Fahrzeugs kompatibel ist.



# Überblick über RAM-Anwendungen (Modelljahre 2011 und 2012) (Fortsetzung)

### **Mobiler Modus**

Bei diesem Modus erfolgt der Antrieb der Zusatzausrüstung über eine Hilfsantriebswelle vom Getriebe. Der mobile Modus kann über einen (mit Masse verbundenen) Schalter in der Kabine eingeschaltet werden, nachdem der Modus von einem Vertragshändler mithilfe eines Spezialwerkzeugs aktiviert wurde. Bei Aktivierung begrenzt diese Funktion die Motordrehzahl und die Fahrgeschwindigkeit auf voreingestellte Werte. In diesem Modus sind keine Funktionen für Nebenantriebe verfügbar, die für stationären oder fernbedienten Betrieb ausgelegt sind.

Damit der Nebenantrieb in diesem Modus betrieben werden kann, muss das Fahrzeug die folgenden Anforderungen erfüllen:

- "Mobiler" Modus wurde mittels eines firmeneigenen Spezialwerkzeugs von einem Vertragshändler aktiviert
- Nachgerüsteter Schalter (Ein/Aus) wurde aktiviert
- Getriebe ist in der Park- oder Betriebsstellung positioniert (Fahrzeuge mit Automatikgetriebe)
- Feststellbremse ist gelöst
- Kupplung ist nicht betätigt (Kupplungssperrschalter)
- Keine Getriebe-, Motor-, Gassystem-, Bremssystem- oder Kupplungsschalterfehler vorhanden
- Fahrzeugmotor läuft
- Nebenantrieb wurde ordnungsgemäß in die Fahrzeugkreise integriert

Der Kunde kann den Nebenantrieb verwenden, während sich das Fahrzeug bewegt. Hierfür muss die Nebenantriebsfunktion aktiviert werden, bevor das Getriebe aus der Parkstellung geschaltet wird. Dies erfolgt durch Positionieren des nachgerüsteten Ein/Aus-Schalters auf "Ein". Danach kann der Kunde das Fahrzeug in einen Vorwärts- oder Rückwärtsgang schalten und den Nebenantrieb verwenden. Zum Beenden der Verwendung des Nebenantriebs und Wiederaufnehmen des normalen Fahrzeugbetriebs den nachgerüsteten Ein/Aus-Schalter auf "Aus" stellen.

### Fernbedienter stationärer Modus

Bei diesem Modus erfolgt der Antrieb der Zusatzausrüstung über eine Hilfsantriebswelle vom Getriebe. Der fernbediente stationäre Modus wird über einen außerhalb der Kabine angebrachten Schalter aktiviert und funktioniert nur bei stehendem Fahrzeug. Der Eingang ist über den Schalter mit Masse verbunden. Nach Aktivierung des Schalters kann die Motordrehzahl durch Drehen des Schalters von "Aus" (unterbrochener Schaltkreis) auf "Ein" (mit Masse verbunden) oder Umschalten innerhalb einer halben Sekunde geändert werden. Durch Umschalten des Schalters von "Ein" auf "Aus" und wieder auf "Ein" wird die nächste voreingestellte Motordrehzahl aktiv. Dieser Vorgang kann für bis zu fünf voreingestellte Motordrehzahlen wiederholt werden. Nachdem die fünf voreingestellten Motordrehzahlen durchlaufen wurden, beginnt der Zyklus wieder mit der ersten voreingestellten Motordrehzahl (1-2-3-4-5-1-2 usw.). Für einen Fernbedienungs-Nebenantrieb können bis zu fünf Motordrehzahlen voreingestellt werden. Der Fernbedienungs-Nebenantrieb hat Priorität vor der Funktion zum Erhöhen der Leerlaufdrehzahl. Wenn der fernbediente stationäre Modus aktiviert ist, sind die Fahrzeugschalter zum Erhöhen der Leerlaufdrehzahl deaktiviert. Der Modus zum Erhöhen der Leerlaufdrehzahl bzw. der stationäre Modus kann erst dann wieder aktiviert werden, wenn der fernbediente stationäre Modus deaktiviert wurde.

Damit der Nebenantrieb in diesem Modus betrieben werden kann, muss das Fahrzeug die folgenden Anforderungen erfüllen:

- Getriebe ist in der Parkstellung positioniert (Fahrzeuge mit Automatikgetriebe)
- Nachgerüsteter Schalter (Ein/Aus) wurde aktiviert
- Feststellbremse ist verriegelt (Fahrzeuge mit Schaltgetriebe)
- Kupplung ist nicht betätigt (Kupplungssperrschalter)
- Fahrzeugmotor läuft
- Keine Getriebe-, Motor-, Gassystem-, Bremssystem- oder Kupplungsschalterfehler vorhanden
- Nebenantrieb wurde ordnungsgemäß in die Fahrzeugkreise integriert

**HINWEIS:** Anwendungsspezifische Informationen über die Anforderungen an Nebenantrieb und Pumpe sowie zusätzliche Fahrzeuginformationen (Schaltpläne, voreingestellte Leerlaufdrehzahlen, Motordrehzahlgrenzen sowie Anforderungen an die Fahrzeughardware und -software) finden Sie im aktuellen RAM Body Builders Guide "P.T.O. Operation & Installation Guide".



## Powershift-Nebenantriebe

# Überblick über RAM-Anwendungen (ab Modelljahr 2013)

### Betrieb des Nebenantriebs

Fahrzeuge mit einem 3500/4500/5500 RAM-Fahrgestell mit Kabine, die mit dem AISIN-6-Gang-Automatikgetriebe oder dem G-56 6-Gang-Schaltgetriebe ausgestattet sind, können mit einem vom Getriebe angetriebenen Nebenantrieb nachgerüstet werden. Der Kunde verfügt dann über die Möglichkeit, den Nebenantrieb im "stationären" oder "mobilen" Modus zu betreiben. Beim normalen Betrieb wird die Motordrehzahl des Fahrzeugs auf 900 U/min reduziert, wenn der Nebenantrieb eingekuppelt wird. Mithilfe der Tempomatschalter kann die Leerlaufdrehzahl auf einen Wert zwischen 900 und 2000 U/min erhöht werden.

### Stationärer Modus

Bei diesem Modus erfolgt der Antrieb der Zusatzausrüstung über einen Hilfsnebenantrieb vom Getriebe. Der stationäre Modus wird über einen Schalter in der Kabine aktiviert und funktioniert nur bei stehendem Fahrzeug.

Nach Aktivierung des Schalters kann die Motordrehzahl durch Drücken des Tempomatschalters für Beschleunigung (RES ACCEL) am Lenkrad erhöht bzw. durch Drücken des Tempomatschalters für Verlangsamung (COAST) verringert werden.

Diese Einstellung wurde vom Hersteller programmiert. Benötigt der Anwender eine einzelne eingestellte Drehzahl, kann diese nun auf dem Bildschirm des Electronic Vehicle Information Center (EVIC) in der Mitte der Instrumententafel programmiert werden (die Tempomatschalter sind dann deaktiviert).

Ein für stationären Betrieb ausgelegter Nebenantrieb kann nur bei stehendem Fahrzeug aktiviert werden. Bei Nutzfahrzeugen mit Automatikgetriebe muss das Getriebe in der Parkstellung positioniert und die Betriebsbremse freigegeben und funktionsfähig sein. Bei Nutzfahrzeugen mit Schaltgetriebe muss die Feststellbremse verriegelt und die Betriebsbremse freigegeben und funktionsfähig sein.

Damit der Nebenantrieb in diesem Modus betrieben werden kann, muss das Fahrzeug die folgenden Anforderungen erfüllen:

- Getriebe ist in der Parkstellung positioniert (Fahrzeuge mit Automatikgetriebe)
- Nebenantriebsschalter wurde aktiviert
- Feststellbremse ist verriegelt (Fahrzeuge mit Schaltgetriebe)
- Kupplung ist nicht betätigt (Kupplungssperrschalter)
- Fahrzeugmotor läuft
- Keine Getriebe-, Motor-, Gassystem-, Bremssystem- oder Kupplungsschalterfehler vorhanden
- Nebenantrieb wurde ordnungsgemäß in die Fahrzeugkreise integriert

Für den Betrieb des Nebenantriebs mittels Fernbedienungsschalter muss der Kunde sicherstellen, dass die oben aufgeführten Anforderungen erfüllt sind. Außerdem wird vorausgesetzt, dass der Nebenantrieb und der Fernbedienungsschalter richtig installiert und ordnungsgemäß in die Fahrzeugkreise integriert wurden. Dies liegt in der Verantwortung des Installateurs des Nebenantriebs und der Schalter / des Fernbedienungssystems. Der Hersteller des Nebenantriebs muss gewährleisten, dass die Elektrik (der Schalter und des Fernbedienungssystems) mit dem elektrischen System und den Softwarefunktionen des Fahrzeugs kompatibel ist.

# Überblick über RAM-Anwendungen (ab Modelljahr 2013) (Fortsetzung)



### **Mobiler Modus**

Im mobilen Modus kann der Nebenantrieb betrieben werden, während sich das Fahrzeug bewegt. Wenn diese Funktion im Menü auf dem Bildschirm des Electronic Vehicle Information Center (EVIC) in der Mitte der Instrumententafel aktiviert wurde, kann der mobile Modus des Nebenantriebs durch Drücken des Nebenantriebsschalters auf der Instrumententafel aufgerufen werden. In diesem Modus sind keine Funktionen für Nebenantriebe verfügbar, die für stationären oder fernbedienten Betrieb ausgelegt sind.

Damit der Nebenantrieb in diesem Modus betrieben werden kann, muss das Fahrzeug die folgenden Anforderungen erfüllen:

- Nebenantriebsschalter wurde aktiviert
- Getriebe des Fahrzeugs ist in der Parkstellung positioniert (Fahrzeuge mit Automatikgetriebe)
- Feststellbremse ist gelöst
- Kupplung ist nicht betätigt (Kupplungssperrschalter)
- Keine Getriebe-, Motor-, Gassystem-, Bremssystem- oder Kupplungsschalterfehler vorhanden
- Fahrzeugmotor läuft
- Nebenantrieb wurde ordnungsgemäß in die Fahrzeugkreise integriert

Der Kunde kann den Nebenantrieb verwenden, während sich das Fahrzeug bewegt. Hierfür muss die Nebenantriebsfunktion aktiviert werden, bevor das Getriebe aus der Parkstellung geschaltet wird. Dies erfolgt durch Positionieren des Ein/Aus-Schalters des Nebenantriebs auf "Ein". Danach kann der Kunde das Fahrzeug in einen Vorwärts- oder Rückwärtsgang schalten und der Nebenantrieb ist verfügbar.

Der Nebenantrieb kann auch in der Park- und Neutralstellung des Getriebes verwendet werden, aber ohne Erhöhung der Leerlaufdrehzahl. Die Drehzahl des Nebenantriebs kann in diesem Fall jedoch mit dem Gaspedal erhöht werden. Im mobilen Modus sind nicht alle Fähigkeiten eines "Live-Antriebs" verfügbar, d. h. der Nebenantrieb kann nicht betrieben werden, wenn das Fahrzeug steht. Einige Kunden haben diese Einschränkung jedoch erfolgreich umgangen, indem sie das Fahrzeug in die Neutralstellung schalten und im Freilauf fahren lassen.

Zum Beenden der Verwendung des Nebenantriebs und Wiederaufnehmen des normalen Fahrzeugbetriebs den nachgerüsteten Ein/Aus-Schalter auf "Aus" stellen.

## Merkmale des fernbedienten Modus

Im fernbedienten Modus kann der Nebenantrieb mithilfe eines nachrüstbaren Zubehörschalters betätigt werden. Dieser Schalter wird gewöhnlich außerhalb der Fahrzeugkabine angebracht bzw. der Nebenantrieb kann auch mithilfe einer automatisierten/relaisgesteuerten Methode eingeschaltet werden.

Für einen Fernbedienungs-Nebenantrieb können bis zu drei Motordrehzahlen voreingestellt werden.

Der fernbediente Modus stellt außerdem die einzige Methode dar, mit der mehrere Nebenantriebs-Drehzahlen (bis zu 3) eingestellt werden können. Diese Drehzahlen werden auf dem Bildschirm des Electronic Vehicle Information Center (EVIC) in der Mitte der Instrumententafel programmiert. Die Schaltkreise, die die unterschiedlichen Drehzahlen ermöglichen, sind im Fahrzeugsystem-Verbindungsmodul (Vehicle System Interface Module, VSIM) integriert. Das VSIM-Modul befindet sich auf der Fahrerseite unter der Instrumententafel. Die Anschlusskabel sind im Nachrüstungs-Verdrahtungssatz bzw. im VSIM-Verdrahtungssatz enthalten.

Überblick über RAM-Anwendungen (ab Modelljahr 2013) (Fortsetzung)



Der Fernbedienungs-Nebenantrieb hat Priorität vor der Funktion zum Erhöhen der Leerlaufdrehzahl. Wenn der fernbediente Modus aktiviert ist, sind die Fahrzeugschalter zum Erhöhen der Leerlaufdrehzahl deaktiviert. Der Modus zum Erhöhen der Leerlaufdrehzahl bzw. der stationäre Modus kann erst dann wieder aktiviert werden, nachdem der fernbediente Modus deaktiviert wurde.

Damit der Nebenantrieb in diesem Modus betrieben werden kann, muss das Fahrzeug die folgenden Anforderungen erfüllen:

- Getriebe ist in der Parkstellung positioniert (Fahrzeuge mit Automatikgetriebe)
- Nachgerüsteter Schalter (Ein/Aus) wurde aktiviert
- Feststellbremse ist verriegelt (Fahrzeuge mit Schaltgetriebe)
- Kupplung ist nicht betätigt (Kupplungssperrschalter)
- Fahrzeugmotor läuft
- Keine Getriebe-, Motor-, Gassystem-, Bremssystem- oder Kupplungsschalterfehler vorhanden
- Nebenantrieb wurde ordnungsgemäß in die Fahrzeugkreise integriert

**HINWEIS:** Anwendungsspezifische Informationen über die Anforderungen an Nebenantrieb und Pumpe sowie zusätzliche Fahrzeuginformationen (Schaltpläne, voreingestellte Leerlaufdrehzahlen, Motordrehzahlgrenzen sowie Anforderungen an die Fahrzeughardware und -software) finden Sie im aktuellen RAM Body Builder Guide "P.T.O. Operation & Installation Guide".



## Einbauanleitungen

## Überblick über die Vorbereitung des Einbaus

Bisher wurde der Nebenantrieb von unten in das Fahrzeug eingebaut. Für Dodge wurde mit Unterstützung von Chelsea Products eine alternative Methode entwickelt, die den Einbau des Nebenantriebs von oben ermöglicht (nach Ausbau der Nebenantriebs-Füllplatte im Boden).

Die nachfolgenden Anweisungen zeigen den Einbau des Nebenantriebs in ein Dodge 4500 Fahrzeug mit Doppelkabine, gelten jedoch für alle Dodge Nutzfahrzeuge. Mögliche Änderungen an diesen Einbauinformationen sind der Dodge Website für Nachrüstungsanwendungen zu entnehmen.

- 1. Die Schrauben des Sitzes lösen und den Sitz zur Rückseite der Kabine schieben (Abb. 1).
- 2. Die Einstiegsblenden (Schwellerabdeckungen) auf der Beifahrerseite entfernen, damit die Bodenmatte angehoben werden kann. Hierfür die Einstiegsblenden gerade nach oben abhebeln, um die Metallclips auszuhaken (Abb. 2).
- Die Bodenmatte anheben sowie zur Rück- und Fahrerseite umschlagen, um Zugang zur Füllplatte zu erhalten (Abb. 3).
- 4. Die Befestigungselemente und den Klebstoff von der Füllplatte entfernen. Das Geräuschdämpfungsmaterial abschneiden, um die Nebenantriebs-Zugangsöffnung am Getriebe freizulegen (Abb. 4).
- 5. Zum Einbau des Nebenantriebs den vollständigen Einbauanweisungen auf Seiten 26-29 in dieser Betriebsanleitung folgen.
- 6. Zum Zusammenbau die obigen Anweisungen (1-4) in umgekehrter Reihenfolge ausführen und die Nebenantriebs-Füllplatte der Bodengruppe mit RTV-Kleber befestigen.



Abb.




Abb. 2






Abb. 4



## Einbauanleitungen

# Überblick über die Vorbereitung des Einbaus (Fortsetzung)

## Einbau von unten

- Um Zugang zur Nebenantriebs-Seitenplatte auf der rechten Seite (Beifahrer) des Getriebes zu erhalten, muss das Auspuffrohr abgebaut werden (Abb. 5).
- 2. Die folgenden Informationen erleichtern dieses Verfahren.

Das vordere Ende des Auspuffrohrs ist mit einer V-Band-Schelle (Teilenummer 52121895AB) am Turbolader befestigt. Die Schelle ist mit einem Drehmoment von 150 in. lbs. angezogen.




Abb. 5

Die M10 x 1,5 Muttern am hinteren Ende des Auspuffrohrs sind mit 43 lbs. ft. angezogen.

Falls die Dichtung zwischen vorderem Auspuffrohr und Abgaskatalysator beschädigt ist oder verloren gegangen sein sollte, kann sie unter Angabe von Teilenummer 52122213AB bestellt werden.

Detaillierte Anweisungen über den Aus- und Einbau des Auspuffrohrs finden Sie im Dodge Truck Werkstatthandbuch.

Bei weiteren Fragen zu diesem Verfahren wenden Sie sich bitte an die Dodge Truck Body Builder Hotline telefonisch unter +1-866-205-4102 oder per E-Mail unter dodgebbg@dcx.com.

3. Den Nebenantrieb entsprechend den Anweisungen auf den Seiten 26-29 in dieser Betriebsanleitung installieren.

# Einbau des Nebenantriebs für Dodge/Sterling/RAM-Hochleistungs-Fahrgestelle mit Kabine

 Vor dem Anbau des Nebenantriebs die Schraube vom Hochdruckanschluss auf der linken Seite (Fahrerseite) des Getriebes entfernen und einen Verbindungsstecker (Teilenummer 379749) in diesem Anschluss installieren. Anschließend das 90°-Winkelstück mit Überwurfmutter (Teilenummer 379703) an diesem Verbindungsstecker (Teilenummer 379749) installieren. Abb. 6 zeigt die entsprechende Montagezeichnung.


Modelljahr	Einbauschema	Seite
Bis 2010	SK-426	20
2011 und 2012	SK-496	24
Ab 2013	SK-569	25


Abb. 6

- Anschließend die Schraube vom Niederdruckanschluss auf der rechten Seite (Beifahrerseite) des Getriebes entfernen und einen Verbindungsstecker (Teilenummer 379479) in diesem Anschluss installieren (Abb. 7).
- Niederdruckanschluss Schraube entfernen und Verbindungsstecker 379749 anschließen

Abb. 7

 Es wird empfohlen, das externe Magnetventil des Nebenantriebs unten an der Vorderseite des Getriebegehäuses zu installieren (Abb. 8).








Abb. 8

Notizen	



# Verdrahtungsschema für Dodge/Sterling-Fahrgestell mit Kabine, Modelljahr 2007–2010, 6,7L mit AlSIN-Getriebe

## Verdrahtungsschema für Modelljahr 2007 siehe SK-426

	Chelsea-Draht	Verbunden mit Dodge-Draht	Position
1	Orange	* K425 Orange mit braunem Streifen	Klemme 9, 10-fach-Stecker an der Getriebeglocke
2	Violett 1	* V937 Violett mit braunem Streifen	Klemme 8, 10-fach-Stecker an der Getriebeglocke
3	Violett 2	G425 Violett mit gelbem Streifen	Nachzurüstender Brückenstecker**
4	Rosa	F922 Rosa mit rotem Streifen	Nachzurüstender Brückenstecker**
5	Orange	K427 Orange mit hellgrünem	Nicht abgeschlossene Drähte in der Nähe des
		Streifen	Hauptzylinders
6	Rosa	F922C Rosa mit rotem Streifen	Nicht abgeschlossene Drähte in der Nähe des
			Hauptzylinders
7	Schwarz	Z914 Schwarz	Nicht abgeschlossene Drähte in der Nähe des
			Hauptzylinders
8	Violett	G425 Violett mit gelbem Streifen	Nicht abgeschlossene Drähte in der Nähe des
			Hauptzylinders
	Chelsea-Draht	Verbunden mit	Position
9	Schwarz mit Kabelöse	Druckschalter	Nebenantrieb
10	Violett mit Kabelöse	Druckschalter	Nebenantrieb
11	Schwarz mit	Nebenantriebs-Magnetventil –	Externe Montage am Fahrzeug
	Stoßverbinder	schwarzer Draht	
12	Rot mit Stoßverbinder	Nebenantriebs-Magnetventil –	Externe Montage am Fahrzeug
		roter Draht	

 <sup>\*</sup> HINWEIS: Diese beiden Drähte müssen vom Dodge 10-fach-Stecker abgeschnitten werden. Keine anderen Drähte abschneiden.

## Verdrahtungsschema für Modelljahr 2008-2010 siehe SK-426

	Chelsea-Draht	Verbunden mit Dodge-Draht	Position	
1	Orange	K425 Rosa mit gelbem Streifen	Nachzurüstender Brückenstecker	
2	Violett 1	V937 Violett mit braunem Streifen	Nachzurüstender Brückenstecker	
3	Violett 2	G425 Violett mit gelbem Streifen	Nachzurüstender Brückenstecker	
4	Rosa	F922 Rosa mit rotem Streifen	Nachzurüstender Brückenstecker	
5	Orange	K427 Orange mit hellgrünem	Nicht abgeschlossene Drähte in der Nähe des	
		Streifen	Hauptzylinders	
6	Rosa	F922C Rosa mit rotem Streifen	Nicht abgeschlossene Drähte in der Nähe des	
			Hauptzylinders	
7	Schwarz	Z914 Schwarz	Nicht abgeschlossene Drähte in der Nähe des	
			Hauptzylinders	
8	Violett	G425 Violett mit gelbem Streifen	Nicht abgeschlossene Drähte in der Nähe des	
			Hauptzylinders	
	Chelsea-Draht	Verbunden mit	Position	
9	Schwarz mit Kabelöse	Druckschalter	Nebenantrieb	
10	Violett mit Kabelöse	Druckschalter	Nebenantrieb	
11	Schwarz mit Stoßverbinder	Nebenantriebs-Magnetventil –	Externe Montage am Fahrzeug	
		schwarzer Draht		
12	Rot mit Stoßverbinder	Nebenantriebs-Magnetventil –	Externe Montage am Fahrzeug	
		roter Draht	-	


HINWEIS: Die Drahtnummern auf dem Chelsea-Verdrahtungsschema dienen nur zur Referenz.


**HINWEIS:** Der nachzurüstende Stecker wird lose mit dem Fahrzeug geliefert und ist hinter dem Sitz zu finden.




<sup>\*\*</sup> **HINWEIS:** Im Handschuhfach des Fahrzeugs zu finden. Mit dem entsprechenden Steckverbinder unter der Instrumententafel in der Nähe der Tülle verbinden.

## Einbauanleitungen





Anschluss der Kabel/Leitungen für Dodge/Sterling-Fahrgestell mit Kabine, Modelljahr 2007–2010, mit AISIN (AS68RC) Baureihe 270 "D" (SK-426 Rev. C)






## Verdrahtungsanweisungen für RAM-Fahrgestelle mit Kabine, ab Modelljahr 2011

## Handschuhfach

- 1. Die Teile des im Handschuhfach zu findenden Kits 68049501AB mit dem nachzurüstenden Stecker auslegen:
  - Kabelbäume mit Kunststoffsteckern werden in der Kabine verwendet.
  - Die acht 12-AWG-Drähte mit Pins werden für die Verdrahtung in der Nähe des Zusatzgerät-Steuermoduls (Aux Box) im Motorraum verwendet (Abb. 9).
  - Die acht 20-AWG-Drähte mit Pins werden für die Verdrahtung mit dem nachzurüstenden Getriebestecker in der Nähe des Getriebes verwendet (nicht für den einfachen Anbau des Nebenantriebs verwenden).



- K427 (orange mit hellgrünem Streifen) Funktion = Zusatzgerät\_ Nebenantrieb Steuerung
- F928 (rosa mit gelbem Streifen) Funktion = Zusatzgerät\_Nebenantrieb\_Spannungsausgang
- Z907 (schwarz) Funktion = Masse
- G425 (violett mit gelbem Streifen) Funktion = Kontrollleuchte



Abb. 9



Abb. 10

### Motorraum

- 3. Position des K427-Drahts (Abb. 11)
- 4. Hellgrauer 4-poliger Steckverbinder (Abb. 12)
- 5. Anschlussschema des hellgrauen 4-poligen Steckverbinders (Abb. 13)



Abb 11



Abb. 12





Abb. 13

### Unter der Instrumententafel in der Kabine

- Die beiden freien Steckverbinder auf der Fahrerseite nahe der Feststellbremse unter der Instrumententafel werden für die Verdrahtung des einfachen Nebenantriebs verwendet: ein 6-poliger weißer Steckverbinder und ein 6-poliger hellgrauer Steckverbinder (Abb. 14).
- 7. Den weißen Steckverbinder mit dem 6-poligen Abb. 14 schwarzen Steckverbinder an den Kabelbaum anschließen, der als Teil des RAM-Kits 68049501 AB mit nachzurüstendem Brückenstecker im Handschuhfach zu finden ist.







Verdrahtungsschema für Dodge- und RAM-Fahrgestell mit Kabine, ab Modelljahr 2011, 6,7L Diesel mit AISIN-Getriebe – Baureihe 270 "R"

	Draht	Chelsea-Draht	Loser RAM-Kabelbaum		RAM-Steckverbinder		RAM-Schaltkreis			
	Nr.	2011-2012 2013+	2011-2012	2013+	2011 <del>-</del> 2012	2013+	2011-2012	2013+		
ITENTAFEL	1	Oranger Draht vom Nebenantriebs- Betätigungsschalter	Orange/brauner Draht am schwarzen Steckverbinder im nachgerüsteten Kabelbaum	Rosa Draht am schwarzen Steckverbinder im nachgerüsteten Kabelbaum	Cremefarbiger/ natürlicher 6-poliger	Cremefarbiger/ natürlicher	natürlicher	Cremefarbiger/ natürlicher 6-poliger	K425 – Signaldraht zum Diesel- Steuergerät – orange/braun	F425 – Fernbedienungs- Nebenantriebs- schalter zum Diesel-Steuergerät – rosa
DER INSTRUMENTENTAFEL	2		Violett/brauner Draht am schwar- zen Steckverbinder im nachgerüsteten Kabelbaum			Steckverbinder hinter dem VSIM-Modul	V937 – Signal- draht zum Diesel- Steuergerät – violett/braun	Z905 – Masse – schwarz		
	3	Gelber Draht von der Nebenantriebs- Kontrollleuchte	Violett/gelber Dra Steckverbinder im Kabelb	nachgerüsteten	Grauer 6-poliger Steckverbinder	Grauer 6-poliger Steckverbinder hinter dem VSIM-Modul (HINWEIS 1)	G425 – Nebenantriebs- Kontrollleuchten- signal vom Druckschalter – violett/gelb	G425 – Nebenantriebs- Kontrollleuchten- signal vom Druckschalter – violett/gelb ( <b>Hinweis 1</b> )		
CHELSEA-SCHALTER UNTER	4	Roter Draht von der Nebenantriebs- Kontrollleuchte	Spleißverbinder zur rosa/gelben Schleife im grauen Steckverbinder des nachgerüsteten Kabelbaums		in der Nähe der Feststellbremse	Grauer 6-poliger Steckverbinder hinter dem VSIM-Modul	F922 – 12-V- Spannungsquelle der Zündung – rosa/gelb	F606 – 12-V- Spannungsquelle der Zündung – rosa/orange		
	RAM- Draht	nicht erforderlich (RAM-Verdrahtung)	Orange/grüner RAM-Draht hinter dem Sicherungskasten (vom Installateur des Nebenantriebs anzuschließen)	Bei Bestellung mit optionalem Nebenantrieb bereits vorverdrahtet	4-poliger hellgrauer Steckverbinder/ Pin 1 – oben/links	Bei Bestellung mit optionalem Nebenantrieb bereits vorver- drahtet	K427 – Signal- draht vom TCM zum Relais für die Nebenantriebs- Stromversorgung	Bei Bestellung mit optionalem Nebenantrieb bereits vorverdrahtet		
HAUBE	6	Roter Draht – Stromversorgung des Nebenantriebs- Magnetventils	An Draht/Dicht anschließen -		4-poliger he Steckverbind unten/l	ler/Pin 2 –	F928 – AUX_P.T.O AUSGANG – rosa/gelb	F605 – AUX_P.T.O AUSGANG – rosa/violett		
DER MOTORHAU	7	Schwarzer Massedraht vom Nebenantriebs- Magnetventil und Druckanzeigeschalter	An Draht/Dicht anschließen		4-poliger hellgrauer Steckverbinder/Pin 3 – oben/rechts		Z907 – Masse – schwarz	Z907 – Masse – schwarz/braun		
UNTER	8	Violetter Draht – Druckanzeigesignal vom Druckschalter	An Draht/Dichtur schließen – v		4-poliger hellgrauer Steckverbind- er/Pin 4 – unten/rechts			antriebs-Kontroll- violett/gelb		

Siehe HINWEISE auf der nächsten Seite

Änderungen und/oder Aktualisierungen der Verdrahtungsinformationen siehe RAM Body Builder Website



<sup>\*</sup> Für Modelljahr 2011/12 siehe SK-496

<sup>\*\*</sup> Ab Modelljahr 2013 siehe SK-569

## Verdrahtungsschema für Dodge- und RAM-Fahrgestell mit Kabine, ab Modelljahr 2011, 6.7L Diesel mit AISIN-Getriebe – Baureihe 270 "R" (Fortsetzung)

HINWEIS Das Massesignal vom Druckschalter muss mit dem VSIM-Kreis W708 verbunden werden. Wenn innerhalb von 30 Sekunden nach Einschalten der Stromversorgung des Nebenantriebs-Magnetventils kein Signal vom Druckschalter anliegt, schaltet das RAM-System den Nebenantrieb ab.

Das VSIM befindet sich in der Nähe der Feststellbremse und verfügt über vier Anschlüsse für vier verschiedene Kabelbäume. Der W708-Kreis verwendet den braunen Draht des nachrüstbaren RAM-Kabelbaums, der im Lieferumfang des Fahrzeugs enthalten ist. W708 ist die Buchse Nr. 8 und ein orange/brauner Draht. Der Bestellcode für das VSIM ist "XXS".

Zum Verbinden des G425-Kreises (violett/gelb) mit dem W708-Kreis (orange/braun) im brauen VSIM-Kabelbaum ist ein vom Installateur bereitzustellender Draht zu verwenden. Die G425-Drähte nicht durchschneiden.

HINWEIS Bei Installation der Verdrahtung von Nebenantrieben in RAM-Modellen, die mit dem fernbedienten Modus ausgeführt sind, beträgt die standardmäßige Motordrehzahl nach dem Einschalten des Nebenantriebs 900 U/min. Um das Fahrzeug mit höheren Motordrehzahlen betreiben zu können, müssen bis zu drei (3) zusätzliche Drehzahlen im elektronischen Fahrzeuginformationssystem (Electronic Vehicle Information Center, EVIC) programmiert werden. Einzelheiten zur Programmierung der verschiedenen Drehzahlen sowie Angaben zur Erdung von Schaltkreisen für die Betätigung der Funktion für mehrere Drehzahlen sind im aktuellen RAM Body Builder Guide zu finden.

HINWEIS RAM-Fahrgestelle mit Kabine des Modelliahrs 2013 wurden in der Mitte der Instrumententafel mit einem OEM-Nebenantriebsschalter ausgestattet. Der OEM-Schalter ermöglicht die Anpassung der Motordrehzahl während des Betriebs des Nebenantriebs mithilfe der Tempomatschalter. Zudem kann eine einzelne Drehzahl programmiert werden, um den Nebenantrieb mit einer Drehzahl betreiben zu können, die über der Standarddrehzahl des Motors von 900 U/min liegt. Dies ist die einzige Möglichkeit zur Anpassung der Motordrehzahl während des Betriebs des Nebenantriebs mithilfe der Tempomatschalter. Zusätzliche Anweisungen und Richtlinien sind im aktuellen RAM Body Builder Guide zu finden.


Der Einbau eines Nebenantriebs erfordert stets eine Kontrollleuchte, die anzeigt, wenn der Nebenantrieb in Betrieb ist. Diese Leuchte muss für den Fahrer gut sichtbar angebracht sein. Bei Verwendung des RAM-Schalters ist die Kontrollleuchte im Schalter integriert. Die Kontrollleuchte blinkt, wenn der Nebenantrieb aktiviert ist, und leuchtet kontinuierlich auf, wenn ein Signal vom Nebenantriebs-Druckschalter anliegt. Das Druckanzeigesignal muss mit dem RAM W708-Kreis im VSIM des Fahrzeugs verdrahtet werden, damit dieses System den Nebenantrieb ordnungsgemäß betreiben kann. Der für diese Verbindung verwendete Draht muss mit einem Leiterquerschnitt von mindestens AWG 14 ausgeführt sein.

Gemäß den Anweisungen in der Chelsea-Betriebsanleitung müssen alle Nebenantriebs-Warnschilder und -Sicherheitsvorrichtungen verwendet werden. Andernfalls kann die Sicherheit des Fahrers beeinträchtigt werden, wofür der Installateur des Nebenantriebs die Verantwortung trägt.


HINWEIS Vom Hersteller gelieferte Fahrzeuge werden im Versandmodus versendet. Der Versandmodus muss von einem RAM-Händler mithilfe eines Flash-Befehls gelöscht werden.



# Einbauschema für RAM-Fahrgestelle, Modelljahr 2011 und 2012, mit AlSIN-Getriebe (AS68RC), ohne EOC – Baureihe 270 "R" (SK-496)









Betriebsanleitung

# Anbau eines Nebenantriebs der Baureihe 230, 236, 238, 270, 800, 852 und 885 an das Getriebe

- 1. Die Nebenantriebs-Seitenplatte entfernen (Abb. 15).
- Die Seitenplatte und Plattendichtung entsorgen und die Seitenplatten-Montagefläche mit einem Kittmesser oder einer Drahtbürste reinigen (Abb. 16).
- Die entsprechenden Stehbolzen mit einem geeigneten Steckoder Schraubenschlüssel in die Montagefläche des Nebenantriebs einschrauben (Abb. 17).

**HINWEIS:** Bei Automatikgetrieben Kontakt von Permatex mit Automatikgetriebeöl vermeiden. Stets darauf achten, dass die Stehbolzen die Getriebezahnräder nicht behindern.

 Die Stehbolzen installieren, bis der Ansatz der Stehbolzen mit der Montagefläche des Getriebegehäuses bündig ist. Danach die Kopfschrauben sowohl für Ausführungen mit 6 als auch 8 Schrauben mit 43-50 Nm (32-37 lbs. ft.) anziehen (Abb. 18).

**VORSICHT:** Durch zu festes Anziehen der Stehbolzen oder Installieren der Stehbolzen über die Montagefläche des Getriebegehäuses hinaus kann das Gewinde der Bolzen bzw. die Gewinde im Getriebegehäuse beschädigt werden.

5. Für die Baureihe 230, 236, 238, 800 und 852 eine Dichtung mit 0,50 mm (0,020") Dicke und eine Dichtung mit 0,25 mm (0,010") Dicke auf den Stehbolzen anbringen. Für die Baureihe 270 mit Zahnradausführung AJ (d. h. 270XBAJP-B3XD) die 35-P-41 Spezialdichtung verwenden, die im Lieferumfang des Nebenantriebs enthalten ist. Bei Installation dieser Dichtung mit dem Nebenantrieb der Baureihe 270 ist eine geringere Einstellung des Zahnflankenspiels erforderlich. (Abb. 19)

Beim Anbau eines Nebenantriebs stets Dichtungen zwischen allen Kontaktflächen verwenden.

- Maximal 3 Dichtungen übereinander stapeln.
- Gewöhnlich ist nur eine Dichtung mit 0,50 mm (0,020") Dicke erforderlich.
- Das Schmiermittel im Getriebe dient außerdem der Schmierung des Nebenantriebs. Daher muss immer mindestens eine Dichtung verwendet werden.



Abb 15




Abb. 16




Abb. 17




Abb. 18



Abb. 19

# Anbau eines Nebenantriebs der Baureihe 230, 236, 238, 270, 800, 852 und 885 an das Getriebe (Fortsetzung)

- 6. Den Nebenantrieb am Getriebe anbringen.
  - Die im Lieferumfang des Nebenantriebs enthaltenen selbstsichernden Muttern verwenden (**Abb. 20**).

**HINWEIS:** Selbstsichernde Muttern erfordern keine Sicherungsscheiben (**Abb. 21**).

- 7. Den Nebenantrieb am Getriebe anbringen. Die selbstsichernden Muttern mit dem entsprechenden Drehmoment anziehen (**Abb. 22**).
  - 379744: 3/8"-24 für Anwendungen mit 6 Schrauben: 47-54 Nm (35-40 lbs. ft.)
  - 379745: 7/16"-20 für Anwendungen mit 8 Schrauben: 74-81 Nm (55-60 lbs. ft.)

Die Kopfschrauben mit dem entsprechenden Drehmoment anziehen.

- 7a. Die Baureihe 236 und 238 verfügt über eine Inspektionsplatte, die zum Prüfen des Zahnflankenspiels entfernt werden kann. Das Zahnflankenspiel entsprechend den Anweisungen auf Seite 30 prüfen.
- Das Gehäuse der Nebenantriebe Baureihe 230, 270 und 800 verfügt über zwei (2) große Gewindebohrungen (siehe Abb. 23). In diese beiden Bohrungen sind Schrauben eingesetzt (Abb. 23). Der Nebenantrieb Baureihe 852 verfügt über eine (1) Gewindebohrung in der Inspektionsplatte.
- 9. Eine der Schrauben wird bei Baureihe 270, 800 und 852 für die Rücklaufleitung zwischen Magnetventil und Gehäuse verwendet. Die Baureihen 230 und 885 werden pneumatisch geschaltet und erfordern keine Rücklaufleitung. Die einzelne Bohrung bei Baureihe 852 wird für die Rücklaufleitung vom Magnetventil verwendet. Die zweite Schraube, die sich über dem Eingangszahnrad befindet, muss bei Verwendung des Chelsea Electronic Overspeed Control Systems entfernt und durch einen Signalgeber ersetzt werden. Wenn Electronic Overspeed Control nicht verwendet wird, bleibt die Schraube im Gehäuse installiert (Abb. 24). Nach der Prüfung des Zahnflankenspiels mit dem Anschluss der Kabel und Leitungen für die Bedienelemente fortfahren.



Abb. 20




Abb. 21



Abb. 22



Abb. 23



Abb. 24

## Anbau eines Nebenantriebs der Baureihe 231 und 271 an das Getriebe

- 1. Die Seitenplatte und Plattendichtung von der Öffnung mit 6 Schrauben entfernen. Die Seitenplatten-Dichtfläche wie in Schritt 2 auf Seite 26 beschrieben reinigen (**Abb. 25**).
- Die für sechs Schrauben ausgeführte gummibeschichtete Dichtung an das Getriebe anlegen. Die (erhöhte) Seite mit dem Dichtungsstreifen sollte zur speziellen Befestigungsplatte zeigen (Abb. 26).
- 3. Anschließend die spezielle Befestigungsplatte mit den drei (3) Innensechskantschrauben an der Öffnung anbringen. Die drei Innensechskantschrauben stets in die drei Bohrungen einschrauben, die den beiden (2) Anschweißmuttern am nächsten liegen. Abbildung 3 zeigt die Anordnung der Platte für einen Nebenantrieb mit Montageausführung "5". Die drei Innensechskantschrauben mit einem Drehmoment von 33-41 Nm (25-30 lbs. ft.) anziehen. 40 Nm (30 lbs. ft.) nicht überschreiten (Abb. 27).
- 4. Die Spezialdichtung an der Platte anbringen (**Abb. 28**). Die Dichtung und Platte können je nach Montageausführungen in zwei (2) Positionen angebracht werden. Siehe Schritt 3.
- 5. Den Nebenantrieb Baureihe 231 oder 271 an der Platte anbringen (Abb. 29). Der Nebenantrieb Baureihe 271 wird mit fünf (5) Kopfschrauben an Getriebe und Platte befestigt. Sicherstellen, dass alle 5 Kopfschrauben durch die Platte in das Getriebe eingedreht werden.
- Alle 5 Kopfschrauben können mit einem 3/8"-Steckschlüssel festgezogen werden (Abb. 29). Die Kopfschrauben mit einem Drehmoment von 43-50 Nm (32-37 lbs. ft.) anziehen.



Abb. 25



Abb. 26



Abb. 27




Abb. 28



Abb. 29



## Anbau eines Nebenantriebs der Baureihe 231 und 271 an das Getriebe (Fortsetzung)

- Das Gehäuse der Nebenantriebe Baureihe 231 und 271 verfügt über zwei (2) große Gewindebohrungen (Abb. 30). In diese beiden Bohrungen sind Schrauben eingesetzt.
- 8. Eine der Schrauben wird bei Baureihe 271 für die Rücklaufleitung zwischen Magnetventil und Gehäuse verwendet. Baureihe 231 erfordert keine Rücklaufleitung.

Die zweite Schraube, die sich über dem Eingangszahnrad befindet, muss bei Verwendung des Chelsea Electronic Overspeed Control Systems entfernt und durch einen Signalgeber ersetzt werden. Wenn Electronic Overspeed Control nicht verwendet wird, bleibt die Schraube im Gehäuse installiert (Abb. 31). Nach der Prüfung des Zahnflankenspiels mit dem Anschluss der Kabel und Leitungen für die Bedienelemente fortfahren.



Abb. 30



Abb. 31

## Prüfung des Zahnflankenspiels


Prüfung des Zahnflankenspiels bei Nebenantrieben mit Schaltabdeckung

- 1. Das Nebenantriebs-Schaltgehäuse und/oder die Inspektionsplatte entfernen.
- 2. Die Messuhr so anbringen, dass die Bewegung des Eingangszahnrads (angetriebenes Zahnrad) des Nebenantriebs registriert wird (**Abb. 32**).

**HINWEIS:** Die ordnungsgemäße Position des Messuhr-Kontaktpunkts ist in **Abb. 33** dargestellt (es sind zwei gebräuchliche Messuhr-Ausführungen abgebildet).

- Das Nebenantriebs-Antriebszahnrad im Getriebe mit einem Schraubendreher oder Hebeleisen festhalten und das Nebenantriebs-Eingangszahnrad (angetriebenes Zahnrad) mit der Hand hin- und her bewegen. Den Gesamtbetrag der Bewegung auf der Messuhr ablesen.
- Das Zahnflankenspiel durch Hinzufügen oder Entfernen von Dichtungen zwischen 0,15 mm und 0,30 mm (0,006" und 0,012") einstellen.

Faustregel: Eine 0,010" Chelsea-Dichtung ändert das Zahnflankenspiel um ca. 0,006". Eine 0,020" Dichtung ändert das Zahnflankenspiel um ca. 0,012".



**HINWEIS:** Einen Tropfen Loctite 290 auf jede Kopfschraube auftragen, bevor die Schrauben angebracht werden. In einem Umrüstungssatz enthaltene Kopfschrauben, die zum ersten Mal installiert werden, erfordern keine Schmierung mit Loctite.



Abb. 32




Abb. 33

## Anschluss der Druckschläuche

## Powershift-Nebenantriebe Anschluss der Nebenantriebs-Druckschläuche

- A. Druckluftleitung vom Ventil.
- C. Schmierleitung vom Getriebe. An einem beliebigen Ende der LAUFWELLE anschließen.



- C. Schmierleitung vom Getriebe. An einem beliebigen Ende der LAUFWELLE anschließen.
- A. Hochdruckleitung vom Ventil.
- B. Rücklaufleitung zum Nebenantrieb vom 3-Wege-Ventil.
- C. Schmierleitung vom Getriebe. An einem beliebigen Ende der LAUFWELLE anschließen.




- B. Rücklaufleitung zum Nebenantrieb vom 3-Wege-Ventil.
- C. Schmierleitung vom Getriebe. An einem beliebigen Ende der LAUFWELLE anschließen.




- B. Rücklaufleitung zum Nebenantrieb vom 3-Wege-Ventil.
- C. Schmierleitung vom Getriebe.


- A. Hochdruckleitung vom Ventil.
- B. Rücklaufleitung zum Nebenantrieb vom 3-Wege-Ventil.
- C. Schmierleitung vom Getriebe. An einem beliebigen Ende der LAUFWELLE anschließen.




Baureihe 230




Baureihe 231




Baureihe 270



Baureihe 271






Baureihe 852


# Powershift-Nebenantriebe Anschluss der Nebenantriebs-Druckschläuche (Fortsetzung)

- A. Druckluftleitung vom Ventil.
- B. Schmierleitung vom Getriebe. An einem beliebigen Ende der LAUFWELLE anschließen.



Baureihe 236


A. Druckluftleitung vom Ventil.



Baureihe 238

B. Schmierleitung vom Getriebe.

**HINWEIS:** Die Anordnung der Anschlüsse am Allison-Getriebe und der Anschlusstücke am Konvertergehäuse sind auf den Seiten 55-57 dargestellt.



Baureihe 238

### Nebenantriebs-Kabelbaum für GM-Baureihe "C"


GM-Nutzfahrzeuge der Baureihe "C" 4500, 5500, 6500, 7500 und 8500 ab Modelljahr 2003 können mit dem Allison-Getriebe der Baureihe 1000, 2000/2400 ausgestattet werden. Der Nebenantriebs-Verbindungsanschluss dieser GM-Truck-Fahrzeuge ist im rechten Motorraum zu finden. Zudem wurde ein Nebenantriebsschalter in die GM-Instrumententafel integriert, der den Nebenantrieb betätigt. Wenn das Nutzfahrzeug mit dem optionalen Nebenantrieb bestellt wird, vereinfachen der Verbindungsanschluss und der integrierte Schalter die Einbindung für den Karosseriebauer.

Damit der Kunde die vollen Fähigkeiten von Nebenantrieb/Getriebe nutzen kann, hat Chelsea einen Kabelbaum entwickelt, der zwischen dem GM-Nebenantriebs-Verbindungsanschluss und dem Chelsea-Nebenantrieb.

Dieser Kabelbaum dient an Allison 1000, 2000/2400 Getrieben hauptsächlich dem Zweck, die Sperrkupplung des Drehmomentwandlers zu betätigen. Der Kabelbaum ermöglicht dem Endanwender außerdem die Verwendung von an der Lenksäule montierten Tempomatschaltern zur Regelung der Drehzahl des Nebenantriebs.

Für die Nebenantriebe der Baureihe 270 und 230 den Kabelbaum 379924 verwenden.

# Kabelbaum für Nebenantriebe der Baureihe 270 zur Verwendung an GM-Nutzfahrzeugen der Baureihe "C" ab Modelljahr 2003 Teilenummer 379924




Den GELBEN Draht und einen WEISSEN Draht an den Druckschalter anschließen.
Den SCHWARZEN Draht und einen WEISSEN Draht an das Magnetventil anschließen.
Beim Anschluss der Steckverbinder muss keine Polarität beachtet werden.

**HINWEIS:** Modelljahr 2006 Chev. Kodiak und GMC Topkick C4500-C7500 Baureihen mit 6,6-Liter-Diesel- oder 8,1-Liter-Benzinmotor und Allison 1000/2200/2300 Getriebe: Aufgrund einer Modifikation der Rückkopplungslogik des Getriebesteuermoduls durch GM funktioniert der Nebenantrieb ggf. nicht ordnungsgemäß. Vollständige Informationen sind im GM UI Bulletin#76 REV. 1 vom 9.6.2006 bzw. der neuesten Ausgabe dieses Bulletins zu finden.



Einbauschema der Komponenten der Schaltvorrichtung für Baureihe 270, 271, 800 und 852 (Allison), 12 und 24 Volt, ohne EOC (SK-225 Rev. L)




Einbausatz der hydraulischen Schaltvorrichtung, 12 V, 328715X Einbausatz der hydraulischen Schaltvorrichtung, 24 V, 328749X


Allison 1000, 2000/2400 Anschlusskit 329297X

Schlauchsatz 329365X

### Einbauschema der Komponenten der Schaltvorrichtung für Baureihe 270 und 271 (Allison 1000, 2000/2400), 12 und 24 Volt, ohne EOC (SK-329 Rev. L)



# Einbauschema der Komponenten der Schaltvorrichtung für Baureihe 230 und 231, 12 und 24 Volt, ohne EOC (SK-337 Rev. D)






HINWEIS: \* Vor 2005: Mit J1-6 (TCM) oder Kabel Nr. 106 verbinden Ab 2005: Mit 43 (TCM) oder Kabel Nr. 143 verbinden

328388-50X Einbausatz für pneumatische Schaltung, 12 V 328388-51X Einbausatz für pneumatische Schaltung, 24 V

329336-1X J1-6 Kabelsatz

# Einbauschema der Nebenantriebe Baureihe 270/271 mit Kombiventil (Allison Baureihe 1000, 2000/2400) (SK-428 Rev. C)



Einbauschema der Komponenten der pneumatischen Schaltung für Baureihe 230 und 231 mit manuellem Pneumatikventil, ohne EOC (Allison Baureihe 1000, 2000/2400)


(SK-464) Ventilhalterung Ventil, kpl 329648X 2 Stellen 379130 Sicherungsscheibe 4 Stellen 4 Stellen 500357-7 Sechskantmutter 500448-9 Schlitzschraube 4 Stellen Batterie oder Zündung Steckverbinder T-Stück Straßenseitiges 500750-1 Halter mit 10-A-Druckschalter 379257 Sicherung 75-P-13 Kontrollleuchte 379900 Eingangsanschluss 379547 verbinden Mit Nebenantriebs-Mit Masse verbinden 9 379253 Kabelöse 379254-15 Draht, AWG 14, blau Steckverbinde 379042 oder Kabel Nr. 143 verbinden Vor 2005: Mit J1-6 (TCM) oder Kabel Nr. 106 verbinden Ab 2005: Mit 43 (TCM) Reduzierstück 379044-7 Nylonleitung 5 Stellen blau 379254-13 Draht, AWG 14, Ausgang 379131-1 Pilotstecker 3 Stellen Relaisventil 379497 Eingang 0,270" T-Stück Steckverbinder 378414 Überdruckventil 379042 Pfeilrichtung beachten 378416 Sechskantnippel Druckluftquelle

J1-6 Rückkopplungssatz 329336-3X (separat bestellen) 328388-99X Einbausatz für pneumatische Schaltung Siehe SK-204 Bohrschablone für Informationsschild




90-140 PSI

Einbauschema für Baureihe 270, 271, 800 and 852 (Allison) mit Electronic Overspeed Control (SK-466)






# Einbauschema für Baureihe 270 und 271 (Allison Baureihe 1000, 2000/2400) mit Electronic Overspeed Control (SK-470)






Einbauschema der Komponenten der Schaltvorrichtung für Baureihe 230 und 231, 12 und 24 Volt, mit EOC (SK-471)





WARNUNG: Direkt an die Druckluftquelle anschließen. Zwischen Druckluftquelle und Überdruckventil keine Leitung verwenden.

Einbauschema für Baureihe 270 / AISIN-Automatikgetriebe, 12 und 24 Volt, ohne Drehzahlbegrenzer (Modelle A443, A445 und A450-43LE) (SK-320 Rev. E)




# Einbauschema für Baureihe 270 / AISIN-Automatikgetriebe, 12 und 24 Volt, mit Drehzahlbegrenzer (Modelle A443, A445 und A450-43LE) (SK-469)













Einbauschema der Komponenten der Schaltvorrichtung für Baureihe 230, 231, 236 und 238, 12 und 24 Volt, ohne EOC (SK-226 Rev. G)






Einbauschema der Komponenten der Schaltvorrichtung für Baureihe 885, 12 und 24 Volt,




MARNUNG: Direkt an die Druckluftquelle anschließen. Zwischen Druckluftquelle und Überdruckventil keine Leitung verwenden.



Einbauschema der Nebenantriebe Baureihe 230, 231, 236 and 238 mit Kombiventil

Vorsicht: Bei Installation von Nylonleitungen scharfe Kanten, Abgas- und Ansaugsysteme vermeiden.

# Einbauschema der Komponenten der manuellen pneumatischen Schaltung für Baureihe 230, 231, 236, 238 und 885 mit manuellem Pneumatikventil (SK-463)




328388-99X Einbausatz Siehe SK-204 Bohrschablone für Informationsschild




VORSICHT: Bei Installation von Nylonleitungen scharfe Kanten, Abgas- und Ansaugsysteme vermeiden.

# Einbauschema der Komponenten der Schaltvorrichtung für Baureihe 230 und 231, 12 und 24 Volt, mit EOC (SK-467)




WARNUNG: Direkt an die Druckluftquelle anschließen. Zwischen Druckluftquelle und Überdruckventil keine Leitung verwenden.







MARNUNG: Direkt an die Druckluftquelle anschließen. Zwischen Druckluftquelle und Überdruckventil keine Leitung verwenden.

### Druckschmierungs-Anschlussschema für Baureihe 885 (SK-336 Rev. B)




### Ausgangsausführung "XS"






# Instrumententafel-Bohrschablone für Kontrollleuchte mit Teilenummer 68-P-18 (SK-168 Rev. A)




# Instrumententafel-Bohrschablone für 6- und 8-Schrauben-Nebenantriebe mit pneumatischem Schaltventil (SK-204 Rev. C)








Instrumententafel-Bohrschablone für 6- und 8-Schrauben-Nebenantriebe mit pneumatischem Schaltventil (SK-204 Rev. C) (Fortsetzung)




### Öffnungen für den Nebenantrieb an Allison-Automatikgetrieben











- 1. Vom Konverter angetriebenes Nebenantriebs-Antriebszahnrad
- 2. Vom Motor angetriebenes Nebenantriebs-Antriebszahnrad




### Öffnungen für den Nebenantrieb an Allison-Automatikgetrieben (Fortsetzung)



#### Baureihe 8000






- 1. Vom Konverter angetriebenes Nebenantriebs-Antriebszahnrad
- 2. Vom Motor angetriebenes Nebenantriebs-Antriebszahnrad




6,3-14 kg/cm<sup>2</sup>

### Öffnungen für den Nebenantrieb an Allison-Automatikgetrieben (Fortsetzung)


### MT-640, MT-650 (64 Zähne) 4 und 5 Gänge



#### Allison 1000, 2000/2400 (64 Zähne)



# Optionale Konvertergehäuse für Allison-Getriebe Anschluss des Druckschmierschlauchs



#### Tabelle I

Abmessungsdaten								
T-Stück	378840	378880	378970	378897				
D E F	0,750"-16 UNF 2A 0,250"-18 NPTF 0,750"-16 UNF-2B	0,875"-14 UNF 2A 0,250"-18 NPTF 0,875"-14 UNF 2B	1,062"-12 UNF 2A 0,250"-18 NPTF 1,062"-12 UNF 2B	1,312"-12 UNF 2A 0,250"-18 NPTF 1,312"-12 UNF-2B				


- \* **HINWEIS:** Die 0,81 mm (0,032") Düse ist in allen druckgeschmierten Eingangswellen integriert. Bei Verwendung dieser druckgeschmierten Wellen sind keine weiteren Düsen erforderlich.
- \* **HINWEIS:** Das richtige T-Stück entsprechend der Gewindegröße des Kühleranschlussstücks bestimmen.
- 1. Vom Konverter angetriebenes Nebenantriebs-Antriebszahnrad
- 2. Vom Motor angetriebenes Nebenantriebs-Antriebszahnrad




# Hydraulikkreisprüfung für Powershift-Nebenantriebe der Baureihe 270, 271, 800 und 852 an Automatikgetrieben

Die folgenden Schritte durchführen und die Ergebnisse aufzeichnen, wenn ein Nebenantrieb installiert wird, wenn ein Nebenantrieb ausgetauscht wird oder wenn Schritte zur Fehlersuche durchgeführt werden.


- Zwei Manometer wie abgebildet an den Hydraulikkreis anschließen: 300-400-PSI-Manometer für Allison-Getriebe.
- 2. Die Drücke am Eingang des ausgeschalteten Magnetventils ("Off") sowohl bei kaltem Getriebe (Umgebungstemperatur) als auch mit dem Getriebe bei Betriebstemperatur für die Leerlauf- und Höchstdrehzahl des Motors aufzeichnen.



Vor dem 378965 Adapter mit Sieb am Eingangsanschluss ("In") des Magnetventils



Zwischen 378966 Adapter mit Sieb und Nebenantriebsanschluss



90-270 psi Druck für Allison-Getriebe

MOTORDREHZAHL	Kaltes Getriebe (Umgebungstemperatur)	Getriebe bei Betriebstemperatur					
Leerlauf	PSI	PSI					
Höchstdrehzahl	PSI	PSI					

3. Die entsprechenden Drücke mit den Manometern am Eingang des eingeschalteten Magnetventils ("On") sowohl bei kaltem Getriebe (Umgebungstemperatur) als auch mit dem Getriebe bei Betriebstemperatur für die Leerlauf- und Höchstdrehzahl des Motors aufzeichnen.

Motordrehzahl	Kaltes Getriebe (Umgebungstemperatur)		Getriebe bei Betriebstemperatur	
	Eingang des Magnetventils	Eingang des Nebenantriebs	Eingang des Magnetventils	Eingang des Nebenantriebs
Leerlauf	PSI	PSI	PSI	PSI

Wenn die oben aufgezeichneten Drücke bei einer der Prüfungen unter 90 PSI liegen oder wenn zwei entsprechende Messwerte in Teil 3 um mehr als 50 PSI voneinander abweichen:

- (a) Den Hydraulikkreis auf ordnungsgemäße Installation prüfen.
- (b) Schläuche und Filtersiebe auf Verstopfung prüfen.
- 4. Die Leitung "B" vom Nebenantrieb trennen, während das Magnetventil eingeschaltet ("On") ist. Es sollte kein Öl aus der Leitung austreten. Das Magnetventil ausschalten ("Off"). Beim Ausschalten des Magnetventils sollte Öl vom Nebenantriebs-Kupplungspaket durch diese Leitung abgeblasen werden (**Abb. 34**).
- Die Leitung "C" vom Ende der Nebenantriebs-Laufwelle trennen und bestätigen, dass die Welle durch diese Leitung geschmiert wird (Abb. 35).

Die Messergebnisse zum Vergleich mit zukünftigen Messungen aufbewahren. Zum Abschluss den Ölstand im Getriebe prüfen. Damit sind die Installation und Hydraulikkreisprüfung abgeschlossen. Sicherstellen, dass alle Leitungen (Schmierleitungen und Magnetventil-Druckleitungen) wieder angeschlossen werden.



Abb. 34





Abb. 35



#### Installation und Drehmomente drehbarer Flansche

Der drehbare Flansch ist unmontiert im Lieferumfang des Nebenantriebs enthalten, um den Einbau zu erleichtern. Nach Bestimmung der Flanschposition den Flansch mit den im Teilesatz enthaltenen Kopfschrauben am Nebenantriebs-Lagerdeckel befestigen. Teilesatz Nr. 328170-207X (für Ausführungen mit 6 Schrauben) enthält drei (3) Kopfschrauben (378447-6), und Teilesatz Nr. 328170-208X (Baureihe 230, 231, 236, 238, 270 und 271) enthält vier (4) Kopfschrauben für die Befestigung des Flansches am Nebenantriebs-Lagerdeckel. Die Kopfschrauben nach der Installation mit einem Drehmoment von 22-27 Nm (16-20 lbs. ft.) anziehen. Bei der Installation der Flansche die Größe und das Gewicht der zu installierenden Pumpe berücksichtigen (siehe Seiten 2 und 3).



#### **RA-Flansch abgebildet**

**HINWEIS:** Es wird nicht empfohlen, einen drehbaren Flansch, der locker geworden ist, neu zu installieren oder nachzuziehen. Wenn der Flansch nach langer Laufzeit eines Nebenantriebs locker geworden ist, entspricht der Flansch bzw. Lagerdeckel ggf. nicht mehr den Herstelltoleranzen.

### Betriebsanleitung **Powershift-Nebenantriebe**

Schaltverfahren und Sicherheitsvorkehrungen für den Nebenantrieb bei Verwendung mit einem Getriebe der Baureihe 1000, 2000/2400, AT, MT und HT

VORSICHT: Dieses Fahrzeug ist mit einem Nebenantrieb ausgestattet. Vor Arbeiten am Nebenantrieb oder unter dem Fahrzeug den Motor abstellen.

Vor dem Betrieb des Nebenantriebs die Betriebsanleitung lesen (siehe Sonnenblende).

#### BETRIEB DES NEBENANTRIEBS BEI STEHENDEM FAHRZEUG

Automatikgetriebe mit Powershift-Nebenantrieb
 Den Nebenantrieb einkuppeln, während der Motor mit Leerlaufdrehzahl läuft.

2. Schaltgetriebe mit Powershift-Nebenantrieb

Den Nebenantrieb einkuppeln, während der Motor mit Leerlaufdrehzahl läuft.

**HINWEIS:** Powershift-Nebenantriebe: Der Motor darf mit maximal 1000 U/min laufen, wenn der Nebenantrieb eingekuppelt wird. Die Betriebsanleitung des Getriebeherstellers auf spezielle Verfahren prüfen.

**WICHTIG:** Wenn die ordnungsgemäßen Schaltverfahren oder Betriebsabläufe nicht eingehalten werden, fällt der Nebenantrieb vorzeitig aus. Dadurch können auch andere Ausrüstungen beschädigt werden.

**HINWEIS:** Für die Getriebe der Baureihe 1000/2000/2400 ist eine Drehmomentwandler-Sperrfunktion verfügbar. Die Sperrfunktion wird vom Getriebesteuermodul (TCM) gesteuert und bei einer Motordrehzahl von 1100 U/min aktiviert, wenn der "Nebenantrieb aktivieren"-Kreis des TCM ein entsprechendes Signal vom Nebenantriebsschalter erhält. Die Sperre wird nur in den Getriebestellungen NEUTRAL und PARK aktiviert. In der Betriebsstellung (DRIVE) erfolgt keine automatische Aktivierung der Sperrkupplung bei 1100 U/min.



### Betriebsanleitung **Powershift-Nebenantriebe**

### Wartung der Nebenantriebe

Aufgrund der normalen und mitunter starken Torsionsschwingungen, die beim Betrieb von Nebenantrieben auftreten, müssen Bediener eine Reihe von Wartungsintervallen einhalten. Werden lockere Schrauben oder Undichtigkeiten an Nebenantrieben nicht im Rahmen der Routinewartung festgezogen bzw. korrigiert, können Nebenantrieb oder Getriebe beschädigt werden.

Die regelmäßige WARTUNG des Nebenantriebs durch den Eigentümer/Bediener ist erforderlich, um den ordnungsgemäßen, sicheren und störungsfreien Betrieb zu gewährleisten.

Täglich: Alle Druckluft-, Hydraulik- und Betriebsmechanismen vor dem Betrieb des Nebenantriebs über

prüfen. Erforderliche Wartungsmaßnahmen durchführen.

Monatlich: Auf Undichtigkeiten prüfen und alle Druckluft-, Hydraulik- und Befestigungselemente falls erforderlich

festziehen. Alle Schrauben, Muttern usw. gemäß den Spezifikationen von Chelsea anziehen. Sicherstellen, dass die Keilverzahnung, falls erforderlich, ordnungsgemäß geschmiert ist.

Erforderliche Wartungsmaßnahmen durchführen.

Bei Anwendungen mit direkt montierten Pumpen muss die Verzahnung des Nebenantriebs mit einem speziell formulierten, vor Reibkorrosion schützenden Hochdruck-/Hochtemperatur-Schmierfett geschmiert werden. Dieses Schmierfett hat sich bei der Reduzierung der Einflüsse von Torsionsschwingungen bewährt, die zu Reibkorrosion an der internen Verzahnung des Nebenantriebs sowie der externen Verzahnung der Pumpe führen. Reibkorrosion macht sich als "Rost und Verschleiß" der Pumpenwellen-Keilverzahnung bemerkbar. Bei Anwendungen mit starker Beanspruchung, die lange Laufzeiten und hohe Drehmomente des Nebenantriebs umfassen, muss die Verzahnung ggf. häufiger geschmiert werden. Bei Anwendungen an Nutzfahrzeugen, die kontinuierlich laufen und ggf. nur eine leichte Belastung aufweisen, ist aufgrund der hohen Anzahl von Betriebsstunden ebenfalls eine häufigere Schmierung erforderlich. Es ist wichtig zu betonen, dass Wartungsintervalle für jede einzelne Anwendung variieren und die Wartung in der Verantwortung des Endanwenders des Produkts liegt. Chelsea empfiehlt außerdem, die Betriebsanleitungen und anderen technischen Unterlagen der Pumpe hinsichtlich der erforderlichen Wartungsmaßnahmen heranzuziehen. Reibkorrosion kann zahlreiche Ursachen haben, und ohne ordnungsgemäße Wartung kann reibungsminderndes Schmierfett dessen Einfluss auf die Komponenten nur reduzieren.

Chelsea bietet seinen Kunden das Schmierfett in zwei Ausführungen an: Als 5/8 fl. oz. Tube (379688), im Lieferumfang jedes entsprechenden Nebenantriebs enthalten, und als 14 oz. Fettpatrone (379831). Chelsea bietet für die meisten Abtriebsausführungen außerdem schmierfähige Wellen an.

Garantie: Wenn die in der entsprechenden Betriebsanleitung enthaltenen Wartungsanweisungen nicht strikt eingehalten werden, wird die GESAMTE Garantie null und nichtig.



#### Verkaufsangebot

Die hier und in anderen Dokumenten und Beschreibungen der Parker Hannifin Corporation, ihren Tochtergesellschaften und Vertragshändlern ("Verkäufer") beschriebenen Produkte werden hiermit zu Preisen zum Verkauf angeboten, die vom Verkäufer festgelegt werden. Dieses Angebot und seine Annahme durch den Kunden ("Käufer") unterliegen den folgenden Bedingungen. Die Auftragserteilung durch den Käufer für in seinem Dokument beschriebene Produkte stellt bei der Übermittlung in midlicher oder schriftlicher Form an den Verkäufer eine Annahme dieses Angebotes dar. Alle beschriebenen Waren, Dienstleistungen und Arbeitsleistungen werden als "Produkte" bezeichnet.

- 1. <u>Bedingungen.</u> Die Bereitwilligkeit des Verkäufers zur Bereitstellung von Produkten für den Käufer bzw. zur Akzeptierung eines Auftrags für Produkte vom Käufer unterliegt diesen Bedingungen bzw. der neuesten Ausführung der unter www.parker.com/saleterms/ aufgeführten Bedingungen. Jegliche gegensätzlichen oder zusätzlichen Bedingungen im Auftrag oder in anderen vom Käufer ausgegebenen Dokumenten werden vom Verkäufer als unzutreffend erklärt.
- 2. <u>Preisanpassungen; Zahlungen.</u> Die im Angebot oder in anderen vom Verkäufer bereitgestellten Dokumenten genannten Preise sind 30 Tage gültig und schließen keine Umsatz-, Nutzungs- oder sonstigen Steuern ein, sofern dies nicht ausdrücklich angegeben ist. Alle Preise verstehen sich "frei Frachtführer" ab Werk des Verkäufers (INCOTERMS 2010), sofern nicht anders vom Verkäufer angegeben. Die Zahlung ist nach entsprechender Kreditprüfung 30 Tage ab Rechnungsdatum bzw. nach einer von der Kreditabteilung des Verkäufers festgelegten anderen Frist fällig. Für nach diesem Zeitraum unbezahlte Rechnungen werden dem Käufer Zinsen in Höhe von 1,5 % pro Monat bzw. der gesetzlich zulässige maximale Zinssatz berechnet.
- Monat bzw. der gesetzlich zulässige maximale Zinssatz berechnet.

  3. Lieferdaten; Eigentum und Risiko; Lieferung. Alle Lieferdaten sind nur ungefähre Angaben. Der Verkäufer übernimmt keine Haftung für eventuelle Schäden, die aus Lieferverzögerungen resultieren. Unabhängig von der Art der Lieferung geht das Eigentumsrecht sowie das Verlust- und Schadensrisiko für jegliche Produkte mit der Übergabe der Produkte an den Spediteur im Werk des Verkäufers auf den Käufer über. Der Verkäufer kann den Spediteur und die Art der Lieferung nach eigenem Ermessen wählen, sofern nicht anders angegeben. Ein vom Kunden gewünschter Aufschub der Lieferung über die jeweils angegebenen Kalenderdaten hinaus wird nur gewährt, wenn die Bedingungen den Verkäufer von jeglichem Verlust und zusätzlichen Kosten freistellen, verteidigen und schadlos halten. Der Käufer trägt jegliche zusätzlichen Versandkosten, die dem Verkäufer aufgrund von Handlungen oder Unterlassungen des Käufers entstehen.
- 4. Garantie. Der Verkäufer garantiert, dass alle verkauften Produkte, mit Ausnahme der Baureihe 590, für den kürzeren der nachfolgend genannten Zeiträume den gelenden Parker Chelsea Standardspezifikationen entsprechen: 2 Jahre (24 Monate) ab Datum der Leistungserbringung oder 2-1/2 Jahre (30 Monate) ab Herstellungsdatum (gemäß Angabe auf dem Typenschild des Produkts). Der Verkäufer garantiert, dass die Baureihe 590 für den kürzeren der nachfolgend genannten Zeiträume den geltenden Standardspezifikationen des Verkäufers entspricht: 2 Jahre (24 Monate) ab Datum der Leistungserbringung oder 2000 Betriebsstunden. Die für die Produkte des Verkäufers erhobenen Preise basieren auf der oben aufgeführten ausschließlichen beschränkten Garantie sowie auf dem folgenden Haftungsausschluss: HAFTUNGSAUSSCHLUSS: DIESE GARANTIE IST DIE EINZIGE UND VOLLSTÄNDIGE GARANTIE FÜR DIE VON DIESEN BEDINGUNGEN ABGEDECKTEN PRODUKTE. DER VERKÄUFER BIETET KEINE ANDEREN AUSDRÜCKLICHEN ODER STILLSCHWEIGENDEN GARANTIEN, EINSCHLIESSLICH DER AUSFÜHRUNG, MARKTGÄNGIGKEIT UND EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK.
- 5. Ansprüche; Klageerhebung. Der Käufer muss alle Produkte unverzüglich nach Anlieferung untersuchen. Ansprüche bezüglich Fehlmengen sind nur zulässig, wenn der Verkäufer innerhalb von 10 Tagen nach Anlieferung darüber benachrichtigt wird. Jegliche andere Ansprüche gegenüber dem Verkäufer werden nur dann zugelassen, wenn diese innerhalb von 30 Tagen nach der Lieferung schriftlich geltend gemacht werden. Wenn ein Mangel entdeckt wurde oder hätte entdeckt werden müssen, muss der Käufer den Verkäufer innerhalb von 30 Tagen ab dem entsprechenden Datum über die angebliche Garantieverletzung benachrichtigen. Jegliche Handlungen, die auf einer Verletzung dieser Vereinbarung oder auf einem anderen aus diesem Verkauf resultierenden Anspruch basieren (mit Ausnahme einer Handlung des Verkäufers in Höhe eines fälligen Rechnungsbetrags), müssen unabhängig vom Datum, an dem die Verletzung entdeckt wurde, innerhalb von 12 Monaten ab dem Datum der Verletzung vorgebracht werden.
- VORGEDRACHT WERGEN.

  6. Haftungsbeschfänkung. BEI BENACHRICHTIGUNG WIRD DER VERKÄUFER EIN FEHLERHAFTES PRODUKT NACH EIGENEM ERMESSEN REPARIEREN ODER ERSETZEN ODER DEN KAUFPREIS ZURÜCKERSTATTEN. DER VERKÄUFER HAFTET IN KEINEM FALL GEGENÜBER DEM KÄUFER FÜR IRGENDWELCHE BESONDEREN, INDIREKTEN, SEKUNDÄR- ODER FOLGESCHÄDEN, DIE AUS DEM VERKAUF, DER LIEFERUNG, DER NICHTLIEFERUNG, DER BEREITSTELLUNG, DER NUTZUNG ODER DER UNMÖGLICHKEIT DER NUTZUNG DES PRODUKTS ODER TEILEN DAVON RESULTIEREN ODER DAS ERGEBNIS DIESER SIND, SOWIE FÜR IRGENDWELCHE KOSTEN ODER AUSGABEN JEGLICHER ART OHNE DIE SCHRIFTLICHE ZUSTIMMUNG DES VERKÄUFERS, SELBST BEI FAHRLÄSSIGKEIT DES VERKÄUFERS, OB IM RAHMEN EINES VERTRAGSVERSTOSSES, EINER RECHTSWIDRIGEN HANDLUNG ODER EINER ANDERREN GESETZLICHEN GRUNDLAGE. IN KEINEM FALL ÜBERSTEIGT DIE HAFTUNG DES VERKÄUFERS BEI EINEM BELIEBIGEN ANSPRUCH DES KÄUFERS DEN KAUFPREIS DER PRODUKTE.

- 7. <u>Verantwortung des Anwenders.</u> Der Anwender ist durch seine eigenen Analysen und Tests allein verantwortlich für die endgültige Auswahl des Systems bzw. des Produkts und muss sicherstellen, dass alle Leistungsmerkmale, Haltbarkeits- und Wartungsanforderungen sowie Sicherheits- und Warnhinweise für die Anwendung erfüllt sind. Der Anwender muss alle Aspekte der Anwendung gemäß einschlägiger Industrienormen und Produktinformationen analysieren. Bei Bereitstellung von Produkt- oder Systemoptionen durch den Verkäufer trägt der Anwender die Verantwortung dafür, dass solche Daten und Spezifikationen für alle Anwendungen und nach vernünftigem Ermessen vorhersehbaren Verwendungszwecke der Produkte bzw. der Systeme geeignet und ausreichend sind.
- 8. <u>Verlust des Eigentums des Käufers.</u> Jegliche Konstruktionen, Werkzeuge, Muster, Materialien, Zeichnungen, vertraulichen Informationen oder Geräte, die der Käufer bereitgestellt hat, oder sonstigen Gegenstände, die in den Besitz des Käufers übergehen, können vom Verkäufer nach zwei Jahren als veraltet betrachtet und vernichtet werden, sofern der Käufer in diesem Zeitraum keinen Auftrag über die Produkte erteilt hat, die unter Einsatz dieser Gegenstände hergestellt werden sollten. Der Verkäufer haftet in dem Zeitraum, in dem diese Gegenstände sich im Besitz oder unter der Kontrolle des Verkäufers befinden, nicht für den Verlust oder die Beschädigung dieser Gegenstände.

  9. <u>Spezialwerkzeuge.</u> Für Spezialwerkzeuge kann eine Werkzeuggebühr erhoben
- 9. Spezialwerkzeuge. Für Spezialwerkzeuge kann eine Werkzeuggebühr erhoben werden. Dazu zählen unter anderem auch Stößel, Halterungen, Druckgussformen und Muster, die zur Herstellung von Produkten beschafft werden. Derartige Spezialwerkzeuge bleiben unabhängig von der Zahlung irgendwelcher Gebühren durch den Käufer Eigentum des Verkäufers. In keinem Fall erwirbt der Käufer irgendwelche Anteile an Geräten, die dem Verkäufer gehören und zur Herstellung der Produkte verwendet werden, auch wenn diese Geräte speziell für diese Herstellung umgebaut oder angepasst wurden und der Käufer dafür Aufschläge bezahlt hat. Sofern keine anderslautenden Vereinbarungen vorliegen, ist der Verkäufer berechtigt, Spezialwerkzeuge oder sonstiges Eigentum nach eigenem Ermessen jederzeit zu ändern, zu beseitigen oder auf sonstige Weise zu entsorgen.
- 10. Pflichten des Käufers; Rechte des Verkäufers. Um die Zahlung aller fälligen oder anderweitigen Beträge zu sichern, behält der Verkäufer ein Sicherungsrecht an den gelieferten Waren; diese Vereinbarung wird unter dem Uniform Commercial Code (in den USA geltendes vereinheitlichtes Handelsrecht) als Sicherungsvereinbarung betrachtet. Der Käufer ermächtigt den Verkäufer als seinen Rechtsvertreter für die Ausführung und Einreichung aller Dokumente im Auftrag des Käufers, die der Verkäufer für notwendig erachtet, um sein Sicherungsrecht in vollem Umfang wahrzunehmen 11. Missbräuchliche Verwendung und Schadensersatz. Der Käufer wird den Verkäufer von jeglichen Ansprüchen, Haftungen, Schäden, Klagen und Kosten (einschließlich Anwaltskosten) freistellen, verteidigen und schadlos halten, unabhängig davon, ob diese aus Personen- oder Sachschäden, Patent-, Marken- oder Urheberrechtsverletzungen oder einem beliebigen anderen Anspruch des Käufers, der Mitarbeiter des Käufers oder einer beliebigen anderen Person im Zusammenhang mit Folgendem resultieren: (a) falsche Auswahl, falsche Anwendung oder missbräuchliche Verwendung der durch den Käufer vom Verkäufer gekauften Produkte; (b) jegliche Handlungen oder Unterlassungen, ob fahrlässig oder anderweitig, des Käufers; (c) die Verwendung von durch den Käufer zur Herstellung des Produkts bereitgestellten Mustern, Plänen, Zeichnungen oder Spezifikationen durch den Verkäufer oder (d) die Nichteinhaltung dieser Bedingungen durch den Käufer. Sofern nicht anders dargelegt, wird der Verkäufer den Käufer unter keinen Umständen schadlos halten.
- 12. <u>Stornierungen und Änderungen.</u> Aufträge können vom Käufer nur mit schriftlicher Zustimmung des Verkäufers und basierend auf Bedingungen storniert oder geändert werden, die den Verkäufer von allen direkten, Sekundär- und Folgeverlusten oder -schäden freistellen, verteidigen und schadlos halten. Eigenschaften, technische Daten, Designs und Verfügbarkeit von Produkten können nach Benachrichtigung des Käufers vom Verkäufer geändert werden.
- 13. <u>Übertragungsbeschränkungen.</u> Der Käufer darf seine Rechte bzw. Pflichten unter dieser Vereinbarung nur mit schriftlicher Zustimmung des Verkäufers übertragen.



#### Verkaufsangebot (Fortsetzung)

- 14. Höhere Gewalt. Der Verkäufer trägt kein Risiko bei und haftet auch nicht für Verzögerungen oder Nichteinhaltung seiner Pflichten, wenn diese durch Umstände verursacht werden, die nicht im angemessenen Einflussbereich des Verkäufers liegen (nachstehend "Höhere Gewalt" genannt). Höhere Gewalt bezieht sich unter anderem, aber nicht ausschließlich, auf: Unfälle, Streiks oder Arbeitskämpfe, Handlungen einer Regierung oder Regierungsstelle, Naturereignisse, Verzögerungen oder Lieferausfälle bei Zulieferern oder Spediteuren, Materialverknappungen und jegliche sonstigen Ereignisse, die nicht im Einflussbereich des Verkäufers liegen.
- 15. <u>Verzichterklärung und Teilunwirksamkeit.</u> Die Unterlässung der Durchsetzung einer Bestimmung dieser Vereinbarung stellt keine Verzichterklärung hinsichtlich dieser Bestimmung dar, noch wird dadurch das Recht des Verkäufers zur Durchsetzung dieser Bestimmung in der Zukunft berührt. Die Außerkraftsetzung einer Bestimmung dieser Vereinbarung durch Gesetzgebung oder andere Rechtsvorschriften setzt keine anderen der hierin enthaltenen Bestimmungen außer Kraft. Die restlichen Bestimmungen dieser Vereinbarung bleiben davon unberührt.
- 16. <u>Beendigung</u>. Der Verkäufer kann dem Käufer diese Vereinbarung aus beliebigem Grund und zu jedem beliebigen Zeitpunkt mit einer Frist von dreißig (30) Tagen schriftlich kündigen. Der Verkäufer kann diese Vereinbarung mit sofortiger Wirkung schriftlich kündigen, wenn der Käufer: (a) eine beliebige Bestimmung dieser Vereinbarung verletzt, (b) einen Treuhänder, Verwalter oder Verwahrer für das gesamte oder einen Teil des Eigentums des Käufers einsetzt, (c) für sich selbst oder durch einen Dritten ein Rechtsbegehren bei einem Konkursgericht einreicht, (d) einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens stellt oder (e) die Gesamtheit oder einen Teil seiner Vermögenswerte veräußert oder liquidiert.
- 17. <u>Anwendbares Recht.</u> Diese Vereinbarung sowie der Verkauf und die Lieferung aller Produkte unter dieser Vereinbarung gelten als stattgefunden in und werden geregelt und ausgelegt in Übereinstimmung mit den Gesetzen des US-Bundesstaates Ohio entsprechend der Anwendung auf Verträge, die hierin ausgeführt und voll-ständig zur Geltung gebracht werden, ungeachtet von Widersprüchen zu anderen Rechtsgrundsätzen. Der Käufer ist unwiderruflich einverstanden und willigt ein, dass die ausschließliche Zuständigkeit und Gerichtsbarkeit hinsichtlich Streitigkeiten, Meinungsverschiedenheiten oder Ansprüchen aus oder im Zusammenhang mit dieser Vereinbarung bei den Gerichten des Cuyahoga County im US-Bundesstaat Ohio liegt. 18. Entschädigung für die Verletzung von geistigen Eigentumsrechten. Mit Ausnahme wie in diesem Absatz dargestellt, übernimmt der Verkäufer keinerlei Haftung für die Verletzung von Patenten, Marken, Urheberrechten, Erscheinungsbildern, Handelsgeheimnissen oder vergleichbaren Rechten. Der Verkäufer verteidigt und entschädigt den Käufer in Bezug auf angebliche Verletzungen von US-Patenten, US-Marken, Urheberrechten, Erscheinungsbildern und Handelsgeheimnissen ("Geistiges Eigentum"). Der Verkäufer vertritt den Käufer auf eigene Kosten und trägt die Kosten eventueller Vergleiche oder Entschädigungen bei Prozessen auf der Grundlage angeblicher Verstöße gegen Geistiges Eigentum Dritter durch Produkte, die im Rahmen dieser Vereinbarung verkauft wurden. Die Verpflichtung des Verkäufers, den Käufer zu vertreten und zu entschädigen, setzt voraus, dass der Käufer den Verkäufer innerhalb von zehn (10) Tagen davon unterrichtet, nachdem dem Käufer solche Behauptungen oder Verstöße bekannt geworden sind, und der Verkäufer die alleinige Kontrolle über die Vorgehensweise gegen derartige Behauptungen oder Klagen einschließlich aller Verhandlungen über Vergleiche oder Kompromisse hat. Wenn ein Produkt eine Klage in Bezug auf Verstöße gegen Geistiges Eigentum Dritter verursacht, kann der Verkäufer auf eigene Kosten und im alleinigen Ermessen dafür sorgen, dass der Käufer das Recht zur weiteren Nutzung des jeweiligen Produktes erhält. Er kann aber auch das betroffene Produkt ersetzen oder ändern, sodass kein Verstoß mehr vorliegt, oder die Rücknahme des jeweiligen Produktes und die Erstattung des Kaufpreises abzüglich einer angemessenen Wertminderungsgebühr anbieten. Unabhängig von der obigen Regelung besteht für den Verkäufer keinerlei Haftung bei Klagen in Bezug auf Verstöße auf der Grundlage der vom Käufer vorgelegten Informationen oder in Bezug auf Produkte, die im Rahmen dieser Bedingungen geliefert wurden und deren Konstruktionsdaten ganz oder teilweise vom Käufer vorgegeben wurden, oder in Bezug auf Verstöße, die sich aus der Änderung, Kombination oder Nutzung eines im Rahmen dieser Bedingungen verkauften Produktes in einem System ergeben. Die vorstehenden Klauseln dieses Absatzes stellen die einzige und ausschließliche Haftung des Verkäufers und die einzige und ausschließliche Entschädigung des Käufers bei Verstößen gegen Geistiges Eigentum Dritter dar.

- 19. <u>Vertragsumfang.</u> Diese Vereinbarung enthält die gesamte Vereinbarung zwischen Käufer und Verkäufer und stellt die endgültige, vollständige und ausschließliche Bekundung der Verkaufsbedingungen dar. Alle vorherigen oder gegenwärtigen Vereinbarungen oder Verhandlungen hinsichtlich dieser Angelegenheit, ob schriftlich oder mündlich, werden hierin zusammengeführt.
- 20. Einhaltung gesetzlicher Vorschriften, UK-Bestechungsgesetz und US-Gesetz gegen Bestechung im Ausland. Der Käufer erklärt sich mit der Einhaltung aller geltenden Gesetze und Vorschriften einverstanden, einschließlich denen von Großbritannien und den Vereinigten Staaten von Amerika sowie denen des Landes oder der Länder der Territorien, in denen der Käufer ggf. geschäftlich tätig ist, einschließlich unter anderem des UK-Bestechungsgesetzes (U.K. Bribery Act), des US-Gesetzes gegen Bestechung im Ausland (U.S. Foreign Corrupt Practices Act, FCPA) und des US-Gesetzes gegen Schmiergeldzahlungen (Anti-Kickback Act), und stimmt damit überein, den Verkäufer von den Folgen jeglicher Verletzungen solcher Bestimmungen durch den Käufer, seine Mitarbeiter und seine Zwischenhändler freizustellen und schadlos zu halten. Der Käufer bestätigt, dass er mit den Bestimmungen des U.K. Bribery Act, des FCPA und des Anti-Kickback Act vertraut ist, und versichert, dass er sich an deren Anforderungen halten wird. Insbesondere bestätigt und stimmt der Käufer zu, dass der Käufer keine direkten oder indirekten Zahlungen oder geldwerten Vergütungen an einen Regierungsbeamten, eine ausländische politische Partei oder deren Funktionäre, einen Kandidaten für ein ausländisches politisches Amt oder eine kommerzielle Instanz oder Person leisten darf, um eine solche Person zum Kauf von Produkten zu bewegen oder das Geschäft des Verkäufers anderweitig zu fördern.

07/14



### Parker Worldwide

**Europe, Middle East, Africa AE – United Arab Emirates,** 

Dubai

Tel: +971 4 8127100 parker.me@parker.com

**AT – Austria,** Wiener Neustadt Tel: +43 (0)2622 23501-0 parker.austria@parker.com

AT – Eastern Europe, Wiener Neustadt

Tel: +43 (0)2622 23501 900 parker.easteurope@parker.com

**AZ - Azerbaijan,** Baku Tel: +994 50 22 33 458 parker.azerbaijan@parker.com

**BE/LU – Belgium,** Nivelles Tel: +32 (0)67 280 900 parker.belgium@parker.com

**BG - Bulgaria,** Sofia Tel: +359 2 980 1344 parker.bulgaria@parker.com

**BY - Belarus,** Minsk Tel: +375 17 209 9399 parker.belarus@parker.com

CH - Switzerland, Etoy Tel: +41 (0)21 821 87 00 parker.switzerland@parker.com

**CZ – Czech Republic,** Klecany Tel: +420 284 083 111 parker.czechrepublic@parker.com

**DE - Germany,** Kaarst Tel: +49 (0)2131 4016 0 parker.germany@parker.com

**DK - Denmark,** Ballerup Tel: +45 43 56 04 00 parker.denmark@parker.com

**ES - Spain,** Madrid Tel: +34 902 330 001 parker.spain@parker.com

FI - Finland, Vantaa Tel: +358 (0)20 753 2500 parker.finland@parker.com

FR - France, Contamine s/Arve Tel: +33 (0)4 50 25 80 25 parker.france@parker.com

**GR - Greece,** Athens Tel: +30 210 933 6450 parker.greece@parker.com

**HU – Hungary,** Budaoers Tel: +36 23 885 470 parker.hungary@parker.com **IE - Ireland,** Dublin Tel: +353 (0)1 466 6370 parker.ireland@parker.com

IT – Italy, Corisico (MI) Tel: +39 02 45 19 21 parker.italy@parker.com

**KZ - Kazakhstan,** Almaty Tel: +7 7273 561 000 parker.easteurope@parker.com

NL - The Netherlands, Oldenzaal Tel: +31 (0)541 585 000 parker.nl@parker.com

**NO – Norway,** Asker Tel: +47 66 75 34 00 parker.norway@parker.com

**PL - Poland,** Warsaw Tel: +48 (0)22 573 24 00 parker.poland@parker.com

**PT – Portugal,** Leca de Palmeira Tel: +351 22 999 7360 parker.portugal@parker.com

RO - Romania, Bucharest Tel: +40 21 252 1382 parker.romania@parker.com

**RU - Russia,** Moscow Tel: +7 495 645-2156 parker.russia@parker.com

**SE - Sweden,** Spånga Tel: +46 (0)8 59 79 50 00 parker.sweden@parker.com

**SK – Slovakia,** Banská Bystrica Tel: +421 484 162 252 parker.slovakia@parker.com

**SL – Slovenia,** Novo Mesto Tel: +386 7 337 6650 parker.slovenia@parker.com

**TR - Turkey,** Istanbul Tel: +90 216 4997081 parker.turkey@parker.com

**UA - Ukraine,** Kiev Tel: +380 44 494 2731 parker.ukraine@parker.com

**UK - United Kingdom,** Warwick Tel: +44 (0)1926 317 878 parker.uk@parker.com

**ZA – South Africa,** Kempton Park Tel: +27 (0)11 961 0700 parker.southafrica@parker.com **North America** 

**CA – Canada,** Milton, Ontario Tel: +1 905 693 3000

**MX - Mexico,** Toluca Tel: +52 72 2275 4200

**Asia Pacific** 

**AU - Australia,** Castle Hill Tel: +61 (0)2-9634 7777

**CN - China,** Shanghai Tel: +86 21 2899 5000

**HK - Hong Kong** Tel: +852 2428 8008

IN - India, Mumbai Tel: +91 22 6513 7081-85

**JP – Japan,** Fujisawa Tel: +81 (0)4 6635 3050

**KR – South Korea,** Seoul Tel: +82 2 559 0400

**MY - Malaysia,** Shah Alam Tel: +60 3 7849 0800

NZ - New Zealand, Mt Wellington

Tel: +64 9 574 1744

**SG - Singapore** Tel: +65 6887 6300

**TH – Thailand,** Bangkok Tel: +662 717 8140

**TW – Taiwan,** New Taipei City Tel: +886 2 2298 8987

**South America** 

AR - Argentina, Buenos Aires

Tel: +54 3327 44 4129

**BR – Brazil,** Cachoeirinha RS Tel: +55 51 3470 9144

**CL - Chile,** Santiago Tel: +56 2 623 1216

**Pan Am,** Miami Tel: +1 305-470-8800



**Parker Hannifin Corporation** 

Chelsea Products Division 8225 Hacks Cross Road Olive Branch, Mississippi 38654 USA

Tel: (662) 895-1011 Fax: (662) 895-1069 www.parker.com/chelsea

